DVD レシーバー

DR-2000

取扱説明書

で使用になる前に準備する

基本機能ですぐ楽しい

いろいろな再生機能を使う

接続した機器と連携して 使う





お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書 とともに大切に保管してください。

その他

特長

DR-2000は、DVDプレーヤーとサラウンドAVアンプのオールイン1BOX。ご家庭のTVラックに無理なく入るリビングサイズの上にわずらわしい接続は不要。単体スピーカーとの接続だけで、すぐにでもホームシアターを堪能していただけます。

アンプ部

- 定格出力(6Ω・1kHz・0.6%THD): フロント 30W+30W、センター 30W、 サラウンド 30W+30W
- 高速処理と信頼性に優れた24bit DSPチップ採用
- 音声信号の大きさの基準となるグランド電位の安定化
- ドルビー*1デジタル& ドルビープロロジックデコーダー、 「ディーディーエス DTS*2デコーダー搭載
- スマートコンフィグ機能装備
- アコースティックコントロール
- サブウーファープリアウト
- 4つのオーディオ入力と2つのオーディオ出力端子装備
- Sビデオ入出力各2系統装備
- 耐熱設計の大型電源トランス
- アルミニウム製押し出し大型ヒートシンク搭載
- デジタル入力端子として、光端子2系統装備 デジタル出力端子として、光端子1系統装備
- オンキョーオリジナルサラウンドモードは洗練された 5モード(オーケストラ、アンプラグド、スタジオミック ス、オールチャンネルステレオ、TVロジック)に厳選 し、ナチュラルな音声作りを実現
- レイトナイト機能
- ドルビー社の許可を受けた、Theater-Dimensional™ (シアターディメンショナル) バーチャルサラウンドモード搭載

チューナー部

- 30局ランダムプリセット
- **■** FMオートチューニング
- FM室内用アンテナ、AM室内用アンテナ付属

DVD部

- コンポーネント(色差)映像出力端子装備
- 3段階ズーム機能
- 基本機能の設定がモニター画面に表示されるオンスク リーン機能
- ビデオCD対応
- CD-R対応

- *1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、Dolby、Pro Logic及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- **2 本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS Digital Surround"は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。

メモリー保持について

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、登録したチューナーのプリセット局やスピーカー設定、リスニングモード設定などを停電時などに保持するためのものです。2週間以上本機の主電源を切った状態にしておくと、メモリー内容は消えてしまいます。

音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

特長/目次/オーディオ機器の正しい使いかた2~	7
で使用になる前に準備する	
ディスクについての予備知識	0 1 2 3 4 5 6 7
基本操作ですぐ楽しい	
DVDビデオ、ビデオCD、音楽用CDを再生する 2 FM / AM放送を聞く 3 接続した外部機器を再生する 3 すべての入力に共通したいろいろな機能 3 いろいろな音声効果を楽しむ 3	80 82 84
いろいろな再生機能を使う	
繰り返し再生をする〈リピート再生〉 4 お好みの順序で再生する〈メモリー再生〉 4 順不同で再生する〈ランダム再生〉 4 ズーム機能を使う 4 カメラアングルを切り換える 4 字幕を表示させる/字幕言語を選ぶ 4 お好みの音声言語や、音声方式を選ぶ 4 音声出力設定を変える 5 画面表示と本体表示部の情報を確認する 5 機能設定メニューを確認/変更する 5 言語コード表 6	4 5 6 7 8 9 50 52
接続した機器と連携して使う	
接続した外部機器で録音/録画する	
その他	
故障? と思ったら6主な仕様7各部の名称7用語解説7オンキョーサービス網一覧表7修理について裏表	'0 '1 '4 '5

オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになってい ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

<u> </u> 八注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠警告

■ 故障したままの使用はしない -





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない -



分解禁止

- 本機の裏ぶた、カバーは絶対に外さないでくだい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない -



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流(DC)電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない -





- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの背面などに通風孔があけてあります。次の点に気を付けてご使用ください。
 - 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。

■ 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 本機を専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない -



水場での 使用禁止



水ぬれ禁止

◆ 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火 災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない。



◆ 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない -



● 本機の通風孔、ディスク挿入口などから金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら・





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工しない。



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用す ると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コード に傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気 付かず、重い物をのせてしまうことがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり しないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない —





● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでく ださい。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談く ださい。

電源プラグをコンセント から抜いてください

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない –



接触禁止

● 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

■ 乾電池を充電しない -



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災・けがの原因となります。

■ 設置上の注意-



- 強度の足りない台や、ぐらついたり傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れた りしてけがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの原因となることが あります。
- 本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒 れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない-




- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることが あります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 使用上の注意



- 電源を入れたときは、音量に注意してください。過大入力でスピーカーを破損したり、突然大きな音が出て聴力障 害などの原因となることがあります。
- 長時間音がひずんだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあり
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。
- お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因となることがあります。



指をはさまれないように注意



- へッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは、使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転 しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。
- レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が 使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 接続について-



● 本機を他のオーディオ機器やテレビ等の機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意-



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。 ● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず、プラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。
- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

BES

電源プラグをコンセント から抜いてください

■ 雷池について



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、表示通りに入れてください。 間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災・けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ スピーカーコードについて-



 \bullet スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 点検・工事について-



● お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから抜いてください



- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をおすすめします。もよりの販売店にご相談ください。本機の内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除・点検費用等についても販売店にご相談ください。
- 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的に プラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。
- アンテナ工事には、経験と技術が必要ですので、販売店にご相談ください。
- 屋外アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。





● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書などをお読みください。

ディスクについての予備知識

本取扱説明書の内容について

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDビデオ、ビデオCDは、ディスク制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「◇」が表示されることがあります。「◇」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその操作を禁止しています。

リージョン番号 (再生可能地域番号) について

DVDビデオによって、リージョン番号が指定されているものがあります。リージョン番号はそのディスクを再生できる地域を限定するもので、日本はリージョン番号「2」が指定されています。

リージョン番号が指定されたディスクにはそれを表わすマークがプリントされています。本機では以下のマークのついたディスクを再生することができます。



または (41)



これ以外のリージョン番号マークのついたディスクを再生しようとすると、再生できない旨の表示が画面にでます。

コピー防止について

本機はアナログコピー防止システムに対応しています。 ディスクによっては、コピー禁止信号がはいっているものが あり、そのようなディスクを本機で再生してビデオデッキで 録画しても、コピー防止システムが働いて正常に録画されま せん。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁 止されています。

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護 技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロ ビジョンコーポレーションの許可が必要であり、マクロビ ジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭用または 他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっていま す。改造または分解は禁止されています。

再生できるディスク

本機は下記のディスクを再生することができます。

	マーク (ロゴ)	記録内容	ディスクの 大きさ	最長再生時間
	VIDEO	音声+映像 (動画)	12 cm	片面ディスク 約4時間
DVD			12 CIII	両面ディスク 約8時間
ビデオ			8 cm	片面ディスク 約80分
				両面ディスク 約160分
ビデオ	ANCE E	音声+映像	12 cm	74分
CD	DIGITAL VIDEO	(動画)	8 cm	20分
*****	ДСОМРАСТ		12 cm	74分
音楽用 [*] CD	DIGITAL AUDIO	音声	8 cm (CD シングル)	20分

※ ファイナライズされたCD-Rを含みます。 ファイナライズとは、ディスクの特別なエリア (PMA)に記録されたTOC情報(曲番など)をディスクに書き込む操作です。ファイナライズ後、CD-RはCDプレーヤーでも演奏できる状態になります。

以下のディスクは再生できません。 CD-RW、CD-ROM、DVDオーディオ、DVD-ROM、 DVD-RAM、DVD-RW、CDV、CDG、SACD

本機はNTSCカラー方式に適したDVDレシーバーです。他のカラー方式(PAL、SECAM)表示のディスクには使用できません。

ビデオCDについて

本機はPBC付きビデオCD (バージョン 2.0) に対応しています。 (PBCは、Playback Controlの略です。) ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

ディスクの種類	楽しみかた
PBCなしビデオCD (バージョン 1.1)	音楽用CDと同じように操作して、音 声と映像(画像)を再生できます。
PBC付きビデオCD (バージョン 2.0)	PBCなしのビデオCDの楽しみかたに加えて、テレビ画面のあるソフトを使って、対話型のソフトや検索機能のあるソフトを再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で、説明されている機能が働かない場合があります。

【 ディスクについてのご注意

■ 異形ディスクについて

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないでください。機械の故障の原因となることがあります。



■ 取り扱いについて

演奏面に触れないように、両端をはさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってください。



演奏面はもちろんレーベル面 に紙やシールを貼ったり、文 字を書いたりしないでくださ





い。またキズなどをつけないようにしてください。

■ レンタルディスクの注意について

ディスクにセロハンテープやディスクのラベルなどののりが はみ出したり、剥がしたあとがあるものはお使いにならない でください。そのまま本機にかけますと、ディスクが取り出 せなくなったり、故障する原因となることがあります。

■ お手入れについて

汚れにより信号読み取りが低減し、音とびや画像の乱れが生じることがあります。汚れている場合は、演奏前に演奏面についた指紋やホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。



汚れがひどい場合には、柔らかい布を水で浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと柔らかい布で水気を拭き取ってください。

アナログレコード用スプレー、帯電防止剤などは使用できません。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は表面が侵されることがありますので絶対に使用しないでください。

■ 保管上の注意について

直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度が高くなるところや、極端に温度の低い場所はさけて保管してください。 必ず専用ケースに入れて保管してください。

ディスクに関する用語について

● DVDビデオは、「タイトル」という大きな区切りと、 「チャプター」という小さな区切りに分かれています。

DVDビデオ



- タイトル DVDビデオの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。短編集の第1話、第2話の「話」に相当します。
- チャプター タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。上記「話」を分割する第1章、第2章の「章」に相当します。
- ビデオCD/音楽用CDは、「トラック」で区切られています。



トラック ビデオCD/音楽用CDの内容を曲ごとに区 切ったものです。

それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」といいます。 (ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。)

結露について


本機を冷えた所から、暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。そのままでは正常に働かないばかりでなくディスクや部品を痛めてしまいます。本機をご使用にならないときは、ディスクを取り出しておくことをお勧めします。

結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約1 時間放置してからご使用ください。


付属品を確認する


本機には以下の付属品が同梱されています。お確かめください。


[] 内の数字は数量を表わしています。




- ●リモコン(RC-437M) [1]
- 単3乾電池 [2]
 - 取扱説明書 (本書)[1]
 - 保証書 [1] (外箱に添付しています。)










リモコンを準備する

乾電池を入れる

- 1 カバーを矢印の方向にずらしてはずす。
- 2 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池2個を+(プラス)と-(マイナス)を間違えないように入れる。
- 3 カバーを戻す。



ご注意

- 電池が減ってくると、リモコン上部のSEND/ LEARNインジケーターが <u>点滅</u>します。ランプが 点滅したら新しい乾電池と交換してください。 (SEND/LEARNインジケーターには他の機 能もあります。右欄と、66ページを参照して ください。)
- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い 電池を混用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために 電池を取り出しておいてください。
- 寿命がなくなった電池を入れたままにしておくと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、ただちに古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換してください。
- 使用頻度にもよりますが、付属の電池の寿命は約6ヵ月です。電池は、単3型(UM3)をご使用ください。


リモコンを使う


■ リモコン機能を切り換える

リモコンのボタンは、ボタンによって2つ以上の機能をかねています。 機能を切り換えるには、4つのMODEボタン (AUDIO、DVD、TA/MD、TV) を使います。


1度押すと、他のMODEボタンを押すまで機能は切り換わりません。

(MODEボタンと各操作の関係について詳しくは、後のページで、それぞれの操作ごとに説明されています。)






本機のスピーカー、音声効果関係の操作をするときは、 MODE AUDIOを押した後で、目的のボタンを押します。



MODE TA/MDは、オンキヨー製のMDレコーダー、またはオンキヨー製のカセットテープデッキをRI接続して操作する時に押します(☞17、33ページ)。

MODE TVは、テレビを操作する時に押します(☞33ページ)。 ただし、事前にテレビのリモコン信号を、本機のリモコンに学習させる必要があります(☞33、66ページ)。

■ リモコンをDVDレシーバーの受光部に向け て使用する




ご注意


- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接 当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

テレビを接続する

接続する前に

- 接続するテレビの取扱説明書も参照してください。
- 接続するときは、テレビの電源を切り、電源コードをコンセントから 抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しないでください。
- 本機はテレビと直接接続してください。ビデオデッキなどを経由してテレビと接続した場合、コピープロテクトされたディスクを再生すると画像が歪みます。
- プラグは奥までしっかり接続してください。
- ◆ 本機には、以下のコードが付属されています。− オーディオ・ビデオ用ピンコード(1本)− Sビデオコード(1本)







オーディオ/ビデオ機器を接続する

接続する前に

- 接続する機器の取扱説明書も参照してください。
- 接続するときは、接続するすべての機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しないでください。
- デジタル端子に接続するときは、キャップをはずしてください。デジタル端子を使用しないときは、必ずキャップをはめてください。

- プラグは奥までしっかり接続してください。
- S映像入力端子からの信号はS映像出力端子 へ、通常のビデオ入力端子からの信号は通常 のビデオ出力端子へのみ、出力されます。
- VIDEO 1、VIDEO 2端子について Sビデオ端子接続をする場合も通常のビデオ 端子接続を必ずしてください。
- ◆ 本機には、以下のコードが付属されています。- オーディオ・ビデオ用ピンコード(1本)
 - Sビデオコード (1本)





スピーカーを配置する

本機には、2系統のスピーカーシステム端子(SPEAKERS A、SPEAKERS B)があります。

SPEAKERS A系統のスピーカーは、メインルームに、SPEAKERS B系統のスピーカーはサブルームに置くなどの使い方ができます。

SPEAKERS A系統のスピーカー構成

フロントの左、センター、右スピーカー、サラウンドの左右スピーカー、サブウーファーが接続でき、マルチチャンネル再生ができます。

SPEAKERS B系統のスピーカー構成

フロント左右スピーカーのみが接続でき、ステレオでの再生ができます。

■ SPEAKERS A系統の標準的なスピーカー配置

サラウンド音声を再生するには、スピーカーを正しく配置することが必要です。

スピーカーの配置は、部屋の大きさや壁の材質などによっても変わってきますが、ここでは標準的なスピーカー配置を紹介します。以下を参考にしてサラウンド音声を最大限に生かしてください。

右の図のように、すべてのスピーカーを接続すると最も理想的なサラウンド効果を得ることができます。

しかし、センタースピーカーやサブウーファーがないときは、センタースピーカーやサブウーファーから出力される音声を他のスピーカーに最適に配分し、現在のスピーカー構成で可能なサラウンド効果を最大限に引き出します。

フロントスピーカーについて

フロントスピーカーのうち、センタースピーカーは音源効果や、音の動きを高め、より豊かなサウンドイメージを再現します。

- 左右スピーカーとフロントの3つのスピーカーを音楽や映画を鑑賞する人(リスナー)に向けて配置します。
- 高さはリスナーの耳の位置に調節します。

サラウンドスピーカーについて

サラウンドスピーカーは音の立体的な動きを表現し、あたかもその場に いるかのような臨場感を高めます。


- 左右のサラウンドスピーカーが左右から向き合うようにし、リスナーがサラウンドスピーカーからの音の広がりの範囲内に入るように設置します。
- 高さは、リスナーの耳の位置より1メートル高くなるように調節します。

サブウーファーについて

アンプ内蔵のサブウーファーを使用してください。力強い重低音を再現します。

サブウーファーはどこに配置しても音響効果にはさほど影響を与えません。置きやすい場所に設置してください。

スピーカーの取扱説明書も同時に参照し、最も効果のあるサラウンド音 声をお楽しみください。



スピーカーを接続する

接続する前に

- 接続するスピーカーの取扱説明書も参照してください。
- 本機は各スピーカーが以下のインピーダンス(抵抗)以上のときに高性能を発揮します。最適なスピーカーを選択し接続してください。 フロントスピーカー: 左右それぞれ6Ω

センタースピーカー: 6Ω


サラウンドスピーカー: 左右それぞれ6Ω


● スピーカーコードの先のビニール (絶縁体) 部分を、芯線を残して 10mmはがし、露出した芯線をよじってください。




- 回路の故障を防ぐため、スピーカーコードの 芯線を絶対にショートさせないでください。
- 1個のスピーカーからのコードを左右(L/R)端子に同時に接続したり、複数のスピーカーを同じ端子に接続することは、絶対にやめてください。










FM / AM アンテナを接続する

【付属のFM/AM室内アンテナを接続する



AM室外アンテナを接続する


鉄筋住宅などでAM室内アンテナだけでは受信状態が悪いときは、5m以上のビニール被覆線を窓際や屋外に張ってください。

接続は右図のようにしてください。AM外部アンテナを接続する場合は、AM室内アンテナも同時に接続します。

ご注意


ください。

落雷や感電による事故を防ぐため、アースは必ず接続してください。



FM室外アンテナを接続する

FM室内アンテナの位置を調整しても受信状態が悪いときは、FM室内アンテナを外してFM室外アンテナを接続してください。



ご注意

- 建物の陰にならず、FM放送電波が直接受信できるところに設置してください。
- ネオンや交通の激しい道路などのノイズの発生源から離して設置してください。
- 送電線の近くは危険ですので、絶対に設置しないでください。
- 落雷や感電による事故を防ぐため、アースは必ず接続してください。
- アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


オンキョー製のテープ/MDデッキを本機のリモコンで操作するための接続〈RI端子接続〉

付属のリモコンで、本機以外に、次のAV機器を操作することができます。 (☎33ページ)

- テレビ
- RI端子付きのオンキヨー製MDレコーダー(RI端子接続が必要です。)
- RI端子付きのオンキヨー製力セットテープデッキ(RI端子接続が必要です。)

RI端子接続にはRIケーブルが必要です。

RIケーブルは、MDレコーダーやカセットテープデッキに付属されています。




お願い

- プラグは奥までしっかり接続してください。
- 必ずR「マークのついた端子に接続してください。
- RIケーブルで接続をした場合も、13ページの接続は必ず行ってください。
- ◆ 本機のRI端子は、オンキヨー製品以外の機器とは接続しないでください。故障の原因になります。

ご注意

RⅠ端子付きのオンキヨー製MDレコーダーおよびカセットテープデッキは、両方同時に**RⅠ**端子接続しないでください。誤動作することがあります。



本機の電源をつなぎ、電源を入れる

接続する前に

- 12~17ページの接続がすべて終了しているか確認してください。(テレビとのビデオ接続は必ず必要です。)
- ♪ 本機の電源を入れると瞬間的に大きな電流が流れてコンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細 な機器とは別系統のコンセントにつなぐようにしてください。



SEARCH

接続したスピーカーの設定をする

マルチチャンネル再生を楽しむには、スピーカーの構成や、視聴位置までの距離、音量バランスの調整をする必要があります。 ここでは、SPEAKERS A端子に接続したスピーカー(🖙 15ページ)の設定をします。

(SPEAKERS Bの設定はありません。)

スピーカー構成や配置を変えない限り、通常は設定を繰り返す必要はありません。※

* 例外として、「高周波数(kHz)/高ビット(bit)音声をそのままの音質で聞く」(☞50ページ)の手順があります。

お知らせ

ヘッドフォンを接続しているとき(☞35ページ)や、SPEAKERS Bがオンになっているとき(☞34ページ)は設定できません。

オンキヨー製のスピーカーを接続している場合〈スマートコンフィグ設定〉

SPEAKERS A端子に接続したスピーカーが下の表にあるか確認してください。

- 1つでもある場合は、「スマートコンフィグを使って設定する」(☞次ページ)を行ってください。 スマートコンフィグ設定をすると、スピーカーの構成や、視聴位置までの距離設定、音量バランスの調整などが自動的に行われます。
- 表のスピーカーとまったく一致しないときは、「オンキヨー製以外のスピーカーを接続している場合」(☞21ページ)の手順を 行ってください。

■ オンキヨー製スピーカーと認識番号表


各スピーカーの型番の左にある数字が、「スマートコンフィグを使って設定する」の手順で使用する認識番号です。 手順中、接続していないスピーカーについては「O」を、接続しているスピーカーがオンキヨー製以外の場合は「9」を、選びます。フロント左右スピーカーは、必ず接続していなくてはなりません。


	フロント左右		センター		サラウンド左右		サブウーファー
		0	接続していない場合	0	接続していない場合	0	接続していない場合
1	D-105F/D-30	1	D-105F/D-30	1	D-105F/D-30	1	SKW-205*
2	D-205F	2	D-205F	2	D-205F	2	SKW-305*
3	D-305F	თ	D-305C	З	D-305SR	З	SKW-310*
4	D-602F/D-40	4	D-602F/D-40	4	D-602F/D-40	4	SKW-320*
5	D-605F/D-77MRX	15	D-605F	5	D-605F	15	SL-7
6	D-80	6	D-80	6	D-80	6	SL-10
7	D-202AX/D-202AXLTD	7	SKC-301/305	7	SKR-301/305		
8	D-66RX						
9	上記以外のオンキヨー 製品、または、 オンキヨー製以外のス ピーカーの場合	9	上記以外のオンキヨー 製品、または、 オンキヨー製以外のス ピーカーの場合	9	上記以外のオンキヨー 製品、または、 オンキヨー製以外のス ピーカーの場合	9)	上記以外のオンキヨー 製品、または、 オンキヨー製以外のス ピーカーの場合

※ サブウーファーにMOVIE/MUSIC の設定がありますが、「MUSIC」に してください。

接続したスピーカーの設定をする

■ スマートコンフィグを使って設定する





4 本体のみ




スピーカー セットアップ SPEAKER SETUPを押す

本体の表示部に『SmartConfig』が表示されたあと、『SP-** ** **』が表示されます。

お知らせ

SPEAKER SETUPを押したときに、 『SmartConfig』以外が表示されたときは、 SPEAKER SETUPを繰り返し押して、 『Smartconfig』を表示します。





各『※』は、前ページの表中に記載されたスピーカー認識番号を入力するためのフィールドです。 点滅しているフィールドが現在選ばれ

ています。

2 本体



リモコン

本体の▼DOWN/ÚP A、または リモコンのŰP A/DOWN ▼を押し て、スピーカーの認識番号を選ぶ

*5P---******



お知らせ

- スピーカーを接続していない入力フィールドでは、『O』を選んでください。ただし、フロント左右スピーカーは必ず接続することが前提ですので、『O』は選べません。
- 表に記載されていないスピーカーを接続している入力フィールドでは、『9』を選んでください。

3 本体

CH SEL



チャンネル セレクト CH SELを押して、次のフィール ドを選ぶ

選んだあとは、サブウーファーの設定が終わるまで、手順2と3を繰り返します。


サブウーファーの指定が終わり、 CH SELを押すと、スマートコンフィ グ設定が完了します。

Complete

お知らせ

- 『9』を設定したフィールドのスピーカーについては、音量バランスを調整してください。(☞23ページ)
- より詳細な設定をするには、「視聴位置から各スピーカーまでの 距離を設定する」(☞22ページ)の手順を行います。

オンキヨー製以外のスピーカーを接続している場合



リモコン操作をする前に スピーカー設定をリモコンで 操作するときは、最初に MODE AUDIOを押します。

■ スピーカー構成を設定する

本体のみ



SPEAKER SETUPを3秒以内に 繰り返し押して、スピーカー構成 を選ぶ

Sreaker 3ch

表示とスピーカー構成の内容

(●のスピーカーが認識されます。)

表示部の	Speaker			
スピーカー スピーカー	2ch	3ch	4ch	5ch
左右フロント	•	•	•	•
センター		•		•
左右サラウンド			•	•

お知らせ

SPEAKER SETUPを押すと、 『SmartConfig』(☞20ページ)も表示され ますが、ここでは選びません。

3秒経過すると、通常表示に戻ります。

お知らせ

- ここでスピーカー構成を設定、再設定する と、リスニングモードは自動的に 『Stereo』(ステレオ)(☞40ページ) になります。
- 表示部が通常表示のときに、現在設定されているスピーカー構成を確認するときは、 SPEAKER SETUPを1度だけ押します。 現在のスピーカー構成が表示されている間にSPEAKER SETUPをさらに押すと、スピーカー構成を変更することができます。

■ サブウーファーの設定をする

本体 SUBWOOFER MODE

リモコン SW MODE 本体のSUBWOOFER MODE、 サブウーファー モード サブウーファー モード または、リモコンのSW MODEを (繰り返し)押して、サブウー ファーモードを選ぶ

SW Mode 2

SUBWOOFER MODEを1度だけ押すと、現在の設定を確認するとこができます。さらにSUBWOOFER MODEを押していくと、サブウーファーモードを変更することができます。


- 『SW Mode 1』 小さい、低音領域が限られたフロン トスピーカーを接続しているとき
- 『SW Mode 2』大きい、広域周波数帯のフロントスピーカーを接続しているとき
- 『SW Off』 サブウーファーを接続していない とき

3秒経過すると、通常表示に戻ります。

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する

視聴位置から、各スピーカーまでの距離を、あらかじめ測っておきます。 設定するときは、実測値に最も近い値を選んでください。

左右にあるスピーカーは、片方の距離を測ってください。 (左右スピーカーは、視聴位置から等距離とします。)





1 本体
DISTANCE
DISTANCE
0 5 0

DISTANCEを押す

本体の表示部に、左右フロントスピーカーの設定表示があらわれます。

Front:12ft3.6

2 本体 本体の▼ DOWN / UP ↓、または リモコンのUP ↓ / DOWN ▼を 押して、左右フロントスピーカー の距離を選ぶ 最短0.3mから最長9mまで設定できます。

Front:14ft4.2"



UP/ DOW

SEARCH

DISTANCEを押し、 本体の▼ DOWN / UP ▲、または リモコンのUP ▲ / DOWN ▼を 押して、センタースピーカーの距 離を選ぶ

|Centr:11ft3.3°

お知らせ


● センタースピーカーを含まないスピーカー構成を設定をしている場合は、この設定はありません。



● 次のような数値は入力できません。

- 左右フロントスピーカーの距離より長い値

- 左右フロントスピーカーの距離から 1.5m引いた値より短い距離



DISTANCE

(° 5 °)

DISTANCEを押し、 本体の▼ DOWN / UP A、または リモコンのUP A / DOWN ▼を 押して、サラウンドスピーカーの 距離を選ぶ

Surr.:11ft3.3

お知らせ

- サラウンドスピーカーを含まないスピーカー 構成を設定をしている場合は、この設定はあ りません。
- 次のような数値は入力できません。
 - 左右フロントスピーカーの距離より長い値
 - 左右フロントスピーカーの距離から 4.5m引いた値より短い距離



9

UP/ DOW

SEARCH


DISTANCEを押す


設定が終わり、通常表示に戻ります。



各スピーカーの音量バランスの調整をする〈Test Tone〉

すべてのスピーカーの音が、視聴位置から同じ大きさに聞こえるように 調整していきます。





1 本体 TEST TONE リモコン TEST TONE 2

TEST TONEを押す

次の順序で各スピーカーが表示部に表示され、表示されたスピーカーからテストトーンが出力されます。

Left Center (左フロント) (センター) \uparrow \downarrow Subwfr Right (サブウーファー) (右フロント) \uparrow \downarrow Surr L Surr R \leftarrow (左サラウンド) (右サラウンド)



お知らせ

設定したスピーカー構成にないスピーカーからは(実際は接続していても)、テストトーンは 出力されません。



Ft v APL to DP CH SELを(繰り返し)押して
スピーカーを選び、
本体の▼ DOWN / UP A、または
リモコンのUP A / DOWN ▼を
押して、音量を調整する

音量レベルは-12dB~+12dBの間 で調整できます。



調整が終わったら、TEST TONE を押す

テストトーンが止まり、表示部は通常 表示に戻ります。

お知らせ

TEST TONEを押さなくても、10周すると、 テストトーンは解除されます。

DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽用 CD を再生する

再生を始める前に

- DVDビデオ、ビデオCD、音楽用CD以外は再生しないでください。 (☞「再生できるディスク」、8ページ)
- ディスクを再生するときは、テレビの電源を入れ、テレビの入力 を本機器を接続した入力に切り換えてください。

DVD VCD CD マークについて

- **DVD** はDVDビデオの操作に関する説明です。
- **VCD** はビデオCDの操作に関する説明です。
- (CD) は音楽用CDに関する説明です。

DVD> ,VCD> ,CD>

♪VD〉 右のようなスクリーンセーバー画面 があらわれたときは

ディスク再生中、一定時間以上一時停 止(ポーズ)状態にしておくと、スク リーンセーバーがはたらきます。 (この機能をオフにするとこともでき ます。☞59ページ)

再生を始めるときは、▶を押してくだ さい。



ディスクの基本的な再生

▲を押す


ディスクトレイが開きます。

お知らせ

本機がスタンバイ状態のときに、▲を押したときは本機の電源が入り、 ディスクトレイが開きます。このときは、ディスクトレイが開くのに数秒かかります。

2 ディスクをディストレイに置く

ディスクのラベル面を上にします。 ディスクには2種類のサイズがあります。 トレイのそれぞれのガイド内に収まるよ うに置いてください。



本機の入力が、内蔵DVDプレーヤー になっていると、点灯します。

ご注意


ディスクトレイに手を入 れないでください。指を はさみ、けがの原因とな ることがあります。



▶を押す

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。 ディスクによっては手順2の後に▲を押すと自 動的に再生が始まります。

再生している音声方式が表示されます。(☞36ページ) DOLBY DIGITAL、DTS、PCM (2チャンネルデジタルステレオ)



セットしたディスクの種類が表示されます。 その他の表示情報については、52ページと53ページ を参照しください。

DVD テレビにメニュー画面があらわれたときは

VCD DVDビデオのメニュー機能か、ビデオCDのPBC機能(☞「ビ デオCDについて」、8ページ)がはたらいています。

DVD/9D VIDEO 1 VIDEO 2 TV/LINE TAPE/MD FM AM

「メニュー画面でタイトルを指定して再生する」(☞27ペー ジ) の手順2と3 を参照してください。

PBC機能のオン/オフについては61ページを参照してください。

_DVD 音声方式の選択画面があらわれたときは

音声方式について詳しくは「いろいろな音声効果を楽しむ」 (☞36ページ)を参照してください。

リモコンのカーソル (▲/▼/◄/▶) を使って音声方式を選び、 ENTER (カーソルの中心) を押して確定します。

例えば、「DTS」か『Stereo』の選択をするときは、DTSを 選んでください。本機ではDTSの再生ができます。

CDン 音楽用 CD がディスクの最初から再生されないときは

「お知らせ」(☞次ページ右下)の一項目を参照してください。

_DVD〉 よりよい映像を得るためには

DVDビデオを再生すると、通常はあらわれないノイズが時折画面にでることがあります。これはDVDビデオが高解像度で情報量が多いためです。ノイズ量はテレビにもよりますが、ノイズがでるときは、テレビのシャープネスをマイナス方向に調整してください。

リモコンを操作する前に

VCD

DVD機能を操作するときは、最初にMODE DVDを押します。 (数字とSEARCHボタンを使用しないときは、 MODE AUDIOを押しても操作できます。)

CH C

REC

SLEEP ON STNBY (1)

JDIO DVD TA/MD

MENTER

罚

RETURN

MENU

SETUP TVNCR MUTING

DIMMER O

٨

■ ディスクを取り出す

CD) (VCD) (CD)

▲を押して、ディスクトレイを開く

ディスクトレイが完全に開いたら、デイスクを取り出します。 その後、再度≜を押してトレイを閉じてください。

■ 再生を一時停止する

DVD VCD CD

再生中に ∜ (リモコンのみ)を押す

再生を再開するには、再度▶を押してください。

DVD コマ送り再生をするには

一時停止中に ∜ を繰り返し押してください。押すごとに、1コマずつ 進みます。通常の再生に戻すときは▶を押してください。

お知らせ

一時停止中やコマ送り再生中は、音声は再生されません。

■ 再生を停止する

DVD VCD CD

■を押す

再度再生を始めるときは、►を押してください。再生を止めたところから再生が始まります。

<u>お知らせ</u>

再生が始まるところは、ディスクや再生場所によって異なります。

最初から再生を始めるには

再生停止後、もう一度■を押してから▶を押してください。

PVD 現在のタイトルの始めから再生が始まります。 <u>ディスクの始めから再生するとき</u>は、一度ディスクトレイを開き、そのまま閉じてから再生を始めます。

VCD ディスクの始めから再生が始まります。

お知らせ

再生を止めたところから再生が始まるのは止めた場所(ロケーション)が本機のメモリーに記録されているからですが、以下の場合は、メモリーが初期 化されます。

- 電源コードをコンセントから抜いたとき
- 本機をスタンバイにしたとき
- ディスクトレイを開いたとき
- 『パレンタルロック』の設定を変えたとき (☞60ページ) や、『ディスクメニュー言語』を変えたとき (☞56ページ)
- 入力を切り換えたとき(DVDのみ)



- 音楽用CDをかけると、音声方式(DTS方式やPCM方式)を検知するまでの短い間、音声が再生されないことがあります。ディスクを最初から再生し直すときは、■を2回押してから再生を始めます。
- 再生中は本機を移動したり揺らしたりしないでください。ディスクを傷つけるおそれがあります。
- ディスクトレイを開け閉めするときは▲を押してください。また、ディスクトレイが動いているときは、トレイに触れないでください。故障につながります。
- ディスクトレイを上から押さないでください。また、本機で再生可能なディスク以外のものをのせないでください。故障につながります。
- 映画などの再生が終わると、多くの場合メニュー画面があらわれます。メニュー画面を長く表示させているとそれがテレビ画面に焼き付いて、画面を傷める場合があります。これを避けるため、再生が終わったら、■を押してください。

DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽用 CD を再生する

■ 早送り、早戻しをする OVD VCD CD SEND O LEARN 再生中に、▶▶(早送り)/◀◀(早戻し)を押す 0 **DVD** 2倍速の早送り/早戻しになります。 同じボタンを押すたびに、以下のように再生速度が変わります。 GLEEP ON STNBY (1) 30倍速 2倍速 8倍速 $\times 2$ $\times 8$ $\times 30$ INPUT SELECTOR テレビ画面 - MODE DVD TA/MD STEREO T-D お知らせ TITLE ● 早送り、早戻し再生のときは、音声は再生されません。 MENU ● 2倍速、8倍速、30倍速はおおよその再生速度のめやすです。再生速度はディ スクによって多少違います。 ENTER VOL **, VCD**ン 同じボタンを押すたびに、以下のように再生速度が変わります。 き楽用CDを再生していると テレビ画面 きに右の画面を確認したい **▶▶を押し** FF2 RETURN たとき MUTING ときは、テレビの電源を入 DIMMER O れ、本機接続の入力に切り 換えてください。 お知らせ ■■を押し FR1 FR2 たとき ビデオCDのときは、字幕 REC OPEN/CLOSE 言語は表示されず、音声も 再生されません。 RANDOM SLOW 音楽CDのときは、音声が D 再生されます。 ZOOM 通常の再生に戻すときは、▶を押します。 3 <u>2</u> DVD VCD ■ スローモーションで再生する LATE NIGHT DISTANCE 6 **⊙** 5 ⊙ 再生中に、▶を押す (8) 9 ▶を押す度に、以下のように再生速度が変わります。 T- D SETUP 0 SEARCH (+10) 1/2倍速 1/8倍速 1/4倍速 1/2 1/4 ONKYO 1/8 REMOTE CONTROLLER RC-437M テレビ画面 お知らせ

ディスク再生中に使ういろいろな機能

いろいろな音声効果を楽しむ

以下の機能が使えます。34ページを参照してください。

スローモーション再生中は、音声は再生されません。

通常の再生に戻すときは、▶を押します。

- SPEAKERS A、Bをオンオフする
- 音量を調節する
- 音声を一時的に小さくする〈ミュート機能〉
- ヘッドフォンで聞く
- 表示部の明るさを暗くする
- スリープタイマーを使う

36ページを参照してください。

タイトル/チャプター/トラックを指定して再生する


通常、DVDビデオは『タイトル』に 分かれ、タイトルはさらに『チャプタ - 』に分かれます。

ビデオCDや音楽用CDは『トラック』 に分かれます。

ここではタイトルやチャプター、 トラックを指定して再生する方法を説 明します。



 \sim [[[[]



■ メニュー画面でタイトルを指定して *炒* 再生する


DVDビデオにメニューがあるときは、そのメニュー機能を使用してタイトルを選べます。リモコンで操作します。

1 リモコンのみ

TITLEを押す (ディスクによって メニュー はMENUボタンを押す)

メニューがテレビ画面に表示されます。

メニュー例





▲/▼/◀/▶ を押して、タイトルを選ぶ

お知らせ

タイトルに番号がついている LATEMANT ときは、数字ボタンを押して も接タイトルを指定すること すりもできます。





ェンター ENTERを押す

選んだタイトルのチャプター1から再 生が始まります。

お知らせ

- 上記の操作は基本的な説明で、実際はディスクによってことなる場合もあります。画面に操作方法が表示されたときはそれにしたがって操作してください。
- 再生中にTITLE(ディスクによってはMENU)を押してメニューを表示し、タイトルを選ばずに再度TITLE(ディスクによってはMENU)を押すと、通常、最初にタイトルを押したところから再生が始まります。(ディスクによってことなる場合があります。)
- ディスクにメニューが含まれていないとこの機能は使えません。
- ディスクの説明によってはこのメニューをトップメニュー(TOP MENU)と表現している場合もあります。

■ タイトルとチャプター番号を指定して 2⁰⁰⁰ 再生する

DVD ビデオにタイトルとチャプターに対応した番号があるときは、それぞれの番号を指定してタイトルとチャプターを選ぶことができます。リモコンで操作します。

1 リモコンのみ

SEARCHを押す

『タイトル:』の右の数字が反転しているのを確認してください。(違う場所が反転しているときは、▲/▼で『タイトル:』の右を反転してください。

例:

タイトル : **1** チャプター : 1

2



数字ボタンを押して、タイトル番 号を入力する

例:タイトル2を選ぶとき

2

タイトル : 2 チャブター : 1

: タイトル12を選ぶとき

1 → 2

タイトル :12

タイトル番号の下のチャプター番号を変更する必要がないときは、手順3と4を飛ばし、手順5を行ってください。



▼ を押して、『チャプター:』の 右の数字を反転させる

タイトル : 2 チャプター : **1**

(次ページへ続く)

DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽用 CD を再生する



3 6 CH SEL

数字ボタンを押して、チャプター 番号を入力する

例:チャプター25を選ぶとき

2→050

タイトル : 2 チャプター: **25**



▶を押す

選んだタイトル/チャプターから再生 が始まります。

お知らせ

● 番号を入力するときは、 (+10) (プラス10ボタン) を使用するこ ともできます。

(+10) → (+10) → (·5 ·)

タイトル : 2 チャプター: **25**

- タイトルやチャプターに対応した番号がディスクに入っていないと この操作はできません。
- 入力したタイトルやチャプター番号を取り消したいときは、▶ を押す前に、CLÉARを押します。手順1のタイトルとチャプター 番号が表示されます。
- タイトル/チャプター画面を閉じるときは、SEARCHを数回押 します。 (押す回数はディスクによって違います。)

■ トラック番号を指定して再生する

VCD CD

トラック番号を指定して、特定のトラックから再生を始める ことができます。リモコンで操作します。

リモコンのみ

数字ボタンを押して、トラックを 選ぶ



例:トラック25を選ぶとき



トラック: 25



►を押す

選んだトラックから再生が始まりま す。


お知らせ

● 番号を入力するときは、 (+10) (プラス 1 0 ボタン) を使用するこ ともできます。

(+10) → (+10) → (5 °)

トラック: 25

● 入力したトラック番号を取り消したいときは、▶を押す前に、 CLEARを押します。現在のトラック番号が表示されます。



■ 再生中や、前後のチャプター/トラックを頭出しする

DVD VCD CD

現在のチャプター/トラックから続いたチャプター/トラックを選んで再生することができます。



I◀**◀**または**▶▶**Iを(繰り返し)押 して、再生するチャプター/ト ラックの頭出しをする


- I◀■を1回押すと、現在のチャプター/トラックの頭から再生が始まります。
- を続けて押すと、押すごとに1つ前のチャプター/トラックに戻ります。
- **▶▶**Iを押すと、押すごとに1つずつ次のチャプター/トラックに移ります。

お知らせ

- タイトルによってはチャプター番号を表示しないものもあります。
- 『タイトル停止』 (☞61ページ) を『無し』に設定しているときは、他のタイトルのチャプターも続けて頭出しできます。
 ただし、I◀◀を押して前のタイトルに戻ったときは、そのタイトルの最初のチャプターから再生があまります。

『タイトル停止』を『有り』に設定していると、現在のタイトル内でのチャプターの頭出しになります。

● 一時停止中にチャプター/トラックを選んだときは、▶を押さないと再生は始まりません。



■ 経過時間を指定して再生を始める

VCD CD

時、分、秒を指定して、再生を始めることができます。 リモコンで操作します。

1 リモコンのみ

ッーチ SEARCHを2回押す



ディスクによっては2回以上押す必要 があります。下の表示が画面にあらわ れるまで押してください。

タイム ニニニ

2



数字ボタンを押して、時、分、秒 を入力する

入力された数字は、入力フィールドの 右端に表示され、次の数字を入力する ごとに左へ移動します。

例: 1→2→5³→3→0 時分秒



お知らせ

入力した経過時間がディスクの総再生時間より 長いと、その経過時間はキャンセルされます。

3



▶を押す

指定した経過時間の場面から再生が始まります。


お知らせ

- 時、分、秒に10ずつプラスするときは、 **+10** (プラス10ボタン) を使用することもできます。
- ディスクによってはこの機能は使用できません。
- 場面によっては指定した時間からずれて再生されることがあります。
- この機能は、DVDビデオディスクの場合は現在のタイトル内、ビデオCDや音楽用CDの場合は現在のトラック内ではたらきます。

FM / AM 放送を聞く

FM/AM放送を聞くには、手動でチューニングする方法と、放送局をプリセットして選局する、2つの方法があります。

手動でチューニングする



本体 INPUT

本体のINPUTつまみを回して、 エフェム FMまたはAMを選ぶ

例:FMを選んだとき

87.5MHz ----


お知らせ

FM、AMはリモコンでも選べます。 (®次ページ)

2_{本体のみ}

TUNING ◀/►を押して、放送局 を選ぶ

放送局を受信すると、点灯します。



- TUNING ◀/► を押すごとに、 FMの場合は0.1MHz単位で、AM の場合は9kHz単位で周波数が変わ ります。
- FMの場合、ボタンを0.5秒以上押し続けると、自動的に放送局の検索を始め、放送を受信すると自動的に止まります。

電波が弱くてFM放送局を受信できないときは

FM放送を受信する と、FM STインジ ケーターが表示部 に点灯します。し

かし電波が弱いと放送局を受信できません。

このときは、FM MODEを押してください。

FM MUTEインジケーターが消え、モノラル受信となります。この 状態で放送局を選んでください。(このときは、放送局間のノイズ も聞こえます。)


本体のみ



>•4

放送局をプリセットする

AM/FM交えて30局まで登録できます。




1 プリセットしたい放送局を左欄の 手順で選ぶ

2 本体のみ

PRESET MEORY

アリセット メモリー PRESET MEMORYを押す メモリー MEMORYインジケーターが点灯し、


プリセット番号が点滅します。



3



MEMORYインジケーターが点灯している間(約8秒)に、TUNER PRESET ◀/►を押して、放送局をプリセットする番号を選ぶ



4




PRESET MEMORYを押す

指定した番号に放送局がプリセットされました。


プリセットを続けるには、手順**1~4**を繰り返します。

プリセットした放送局を選ぶ

事前に放送局をプリセットしておく必要があります。 (☞前ページ)










サキンネル チューニング リモコンのCH TUN +/ー、また は本体のTUNER PRESET ◀/► を押して、プリセット番号を選ぶ

88 . 1 MHZ 3 d

お知らせ

事前にMODE TVが押されていると、本手順の 操作ができません(☞33ページ)。 この場合、MODE AUDIO等、他のMODEボ タンを押してからCH TUN +/-を押してくだ さい。

プリセットした放送局を削除する





AM/FM放送を聞きながら使ういろ いろな機能

以下の機能が使えます。34ページを参照してください。


- SPEAKERS A、Bをオンオフする
- 音量を調節する
- 音声を一時的に小さくする〈ミュート機能〉
- ヘッドフォンで聞く
- 表示部の明るさを暗くする
- スリープタイマーを使う

いろいろな音声効果を楽しむ

36ページを参照してください。

接続した外部機器を再生する

必要に応じて「テレビを接続する」 (☞12ページ) と「オーディオ/ビデオ 機器を接続する」(☞13ページ) も参照 してください。







■ デジタル音声について

デジタル端子に接続している機器からのデジタル音声は、自動的にアナログ音声から切り換わって処理されます。

- 入力をVIDEO 1にすると、DIGITAL INPUT 1端子から のデジタル音声が再生されます。
- 入力をVIDEO 2にすると、DIGITAL INPUT 2端子から のデジタル音声が再生されます。

デジタル音声を認識すると、その音声方式によって、 DOLBY DIGITAL、DTS、PCM(2チャンネルデジタルステレオ)、いずれかのインジケーターが表示部に点灯します。

DOLBY DIGITAL DTS PCM



お知らせ

外部機器からのデジタル信号は、DOLBY DIGITAL、DTS、PCM のみ再生できます。

■ VIDEO 2の映像を鑑賞しながら、接続した 外部機器の音声や、FM/AM放送を楽しむ

VIDEO 2に接続したAV機器を再生し、TAPE/MD、または、FM、AM、TV/LINEのいずれかの入力を選ぶと、VIDEO 2の映像と、選んだ入力の音声を同時に鑑賞することができます。

音楽/映画を鑑賞しながら使ういろい ろな機能

以下の機能が使えます。34ページを参照してください。

- SPEAKERS A、Bをオンオフする
- 音量を調節する
- 音声を一時的に小さくする〈ミュート機能〉
- ヘッドフォンで聞く
- 表示部の明るさを暗くする
- スリープタイマーを使う

いろいろな音声効果を楽しむ

36ページを参照してください。

付属のリモコンで、テレビや、オンキョー製MDレコーダー/カセットテープデッキを操作する

■ テレビを操作する

テレビ操作の前に、リモコンに学習させる必要があります(☞66ページ)。

操作するときは、リモコンを<u>テレビ</u>に向 けます。


■ オンキヨー製MDレコーダーもくしはオンキヨー製力セット テープデッキを操作する


リモコンに学習させる必要はありませんが、**RI**端子接続が必要です(17ページ)。 操作するときは、リモコンを本機に向けます。

MODE TVを押してから、操作します。




下のリモコンのイラストで、色 (グレー) のついたボタンに、テレビのリモコンの信号を学習させて使うことができます。





すべての入力に共通したいろいろな機能



SPEAKERS A、Bをオンオフする

SPEAKERS A端子、SPEAKERS B端子に接続したスピーカーシステム(☞15ページ)のオン、オフをします。

お知らせ

スピーカーシステムBをオンにすると、スピーカーシステムAも強制的に2チャンネル(ステレオ)音声になります。(リスニングモードが『Stereo』になります。(☞40ページ)

後でスピーカーシステムBをオフにしても、他のリスニングモードを選ぶまでは、『Stereo』のまま変わりません。

本体の表示部に点灯しているスピーカーシステムが、 オンになっています。

SPAB			
PPAIB			
I			
I			

■ リモコンで操作する



スピーカー ェー SP Aを押す度に、スピーカーシ ステムAのオンオフが切り換わり ます。



SP Bを押す度に、スピーカーシステムBのオンオフが切り換わります。

お知らせ

両方のスピーカーシステムを同時にオフにすることはできません。

■ 本体で操作する



スピーカー ェー/ビー SPEAKER A/Bを繰り返し押す

押す度に、以下のように切り換わります。


スピーカーシステムAのみオン
↓
スピーカーシステムBのみオン
↓
A、Bともオン

音量を調節する

左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーの音量を同時に調節します。

ヘッドフォンを接続しているときは(☞次ページ)、ヘッドフォンの音量を調節します。

リモコンのVOL ▲/▼を押すか、 本体の音量調節つまみを回す



音声を一時的に小さくする 〈ミュート機能〉


リモコンのみ



NUTINGを押す

『Muting』が約3秒間多目的表示部 にあらわれます。

ミュート機能が働いている間は、 MUTINGインジケーターが表示部で 点滅しています。



MUTINGをもう一度押すと、元の音量 に戻ります。

お知らせ

電源を切り、再度電源を入れてもミュート機能は解除します。

MODEボタンと、34、35ページで説明されている 操作との関係

操作		MODE	ボタン	
ボタン	AUDIO	DVD	TA/MD	TV
SLEEP	•	•	•	_
VOL ▲ /▼	•	•	•	*1
MUTING	•	•	•	*1
DIMMER	•	•	_	_
SP A	•	*2	*3	_
SP B	•	*2	*3	_

- 34、35ページの操作説明どおり に働きます。
- 働きません。
- * 1 学習させていると(1666ページ)、 テレビを操作します。


学習させていないと働きません。

- *2 内蔵DVDプレーヤーを操作すると きの、数字ボタンの一つとして働 きます。
- *3 オンキヨー製MDレコーダーを操作 するときの、数字ボタンの一つと して働きます。



ヘッドフォンで聞く

へッドフォンを本体のPHONES端子に接続する



お知らせ

- ヘッドフォンを接続すると、スピーカーからは音声は出力されません。
- 音声は自動的にステレオ音声になります。(リスニングモードが 『Stereo』になります。 ☞38ページ)

ヘッドフォンを抜くと、接続前のリスニングモードに戻ります。

表示部の明るさを暗くする

リモコンのみ

DIMMERを押す



押す度に、以下のように明るさが変わります。

→表示部がやや暗くなる。

◆ 表示部が暗くなる。

 \downarrow

表示部が暗くなると同時に、

- ▲ (トレイ開閉)、■ (停止)、
- ▶ (再生) ランプ (ボタン) が消えます (☎24ページ)。

- 表示部が元の明るさに戻り、

▲、■、▶ランプ(ボタン)も点 灯します。

スリープタイマーを使う

リモコンのみ

スリーブ SLEEPを押す



『Sleep 90min』が多目的表示部に 約5秒間あらわれ、SLEEPインジケー ターが表示部に点灯します。

90分後に電源が切れてスタンバイになります。

SLEEPインジケーター

Sleer 90min

SLEEPを押すごとに、電源の切れる残り時間が10分ずつ少なくなります。

■ スリープタイマーの残り時間を確認する

スリープタイマーをセットした後で、SLEEPを押す 残り時間が表示されます。

残り時間表示中にSLEEPを押すと、押す度に、電源の切れる残り時間が10分ずつ少なくなります。

■ スリープタイマーをキャンセルする

SLEEPインジケーターが消えるまで、SLEEPを 繰り返し押す

いろいろな音声効果を楽しむ

本機のサラウンド効果で、お部屋に映画館やコンサートホールの臨場感を再現することができます。 サラウンド効果を再現するには、スピーカーの設定を正しく行う必要があります(19~23ページ)。 また、スピーカー構成(15ページ)や、スピーカーの配置(14ページ)も重要な要素です。 まず始めに本機で再生可能な音声方式を説明します。

■ DOLBY DIGITALサラウンドとDTS FURTHER STORTS FURTHER STORTS (Digital Theater System)サラウンド

理想的なスピーカー構成 センタースピーカー



右フロントスピーカー

左サラウンドスピーカー □



右サラウンドスピーカー 瓜

この音声は、5.1チャンネルデジタルサラウンド方式です。 5つ(左右フロント、センター、左右サラウンド)のフルレンジ(20Hz-20kHz)チャンネルと、低音域効果のためのLFE(Low Frequency Effect)チャンネルが独立して記録されており、再生することができます。これにより、劇場やコンサートホールの臨場感を再現することができます。

DOLBY DIGITAL (ドルビーデジタル) サラウンド

DTSサラウンド

□ マークのついたDVDビデオや音楽用CDがこの音声方式 で記録されています。外部機器からのDTSサラウンド音声を 本機を通して再生するには、デジタル接続が必要です。

DTS音声についてのお知らせ

- DTSサラウンド音声がエンコードされたディスクを本機で再生したり、デジタル接続した外部機器で再生したりすると、本機のDTSデコーダーが、DTSがエンコードされた信号を検知し解析しだすまでの短い間、ノイズが発生することがあります。これは機械の故障ではありません。
- DTSサラウンド音声の再生中に早送り、早戻しをしたり、一時停止 したり、チャプター/トラックをスキップしたりすると、ノイズが 発生することがあります。これは機械の故障ではありません。
- DTSサラウンド音声の再生を止め、DTS信号の入力が止まっても、本機はDTSモードを解除せず、表示部のDTSインジケーターも消えません。これは、一時停止、早送り、早戻し、チャプター/トラックのスキップをするときに発生するノイズを回避するためです。このため、DTS信号がPCM(2チャンネルデジタルステレオ)信号に突然変わると、PCM信号は再生されません。このときは、再生を3秒ほど止めてから再生を始めてください。
- CDプレーヤー(本機は音楽用CDも再生できますが、もし本機に CDプレーヤーを接続していた場合)やLDプレーヤーによっては DTSサラウンド音声を正しく再生できないものがあります。この 場合、いくらデジタル接続をしても、再生されたデジタル信号 (出力レベル、サンプリング周波数、周波数反応など)は、本機 ではDTS信号として検知することができず、正しい音声の代わり にノイズが発生してしまいます。

■ Dolby Pro Logicサラウンド

このサラウンド方式は、4チャンネル(左右フロント、センター、左右サラウンド)で構成されています。この方式は、音楽や会話における音の移動や、フロント3チャンネルからの音の3次元空間を表現するのにとても効果的です。また、劇場の脇や後ろの壁から反響するサラウンド音声効果や雰囲気も強調します。

■ オンキョーのオリジナル音声効果、 ディーエスピー デジタル シグナル プロセッシング DSP (Digital Signal Processing)モード

ドルビーデジタルやDTSサラウンド音声以外の音声に、オンキヨー独自のDSP効果をかけあわせることができます。

Orchestra

クラッシックやオペラに適した音声効果です。センターチャンネルをカットし、サラウンドチャンネルを強調することでステレオイメージの広がりを強調します。

大ホールにいるかのような自然な音響効果を高めます。

Unplugged

ボーカルやジャズなど、アンプを使わない楽器演奏に適した 音声効果です。

フロントステレオイメージを強調して、ステージのまん前に いるかのような音響効果を高めます。

^{スタジオミックス} Studio-Mix

ロック、ポピュラーミュージックなどに適した音声効果です。 パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンド は、あなたをあたかもクラブハウスにいるような気分にする でしょう。

ティービィー ロジック TV Logic

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適した音声効果で、局のスタジオにいるような臨場感を高めます。 すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。

All Ch Stereo

バックグラウンドミュージックに適した音声効果です。 フロントとサラウンドチャンネルが立体音響効果を高めます。

● Theater-Dimensional* (T-D)



理想的なホームシアターは、14ページで説明されているすべてのスピーカーを接続し、正しく配置した状態で実現されます。しかし、実際にはフロントスピーカーしかなかったり、サラウンドスピーカーを正しい位置に置けなかったりする場合もあるかもしれません。

そのような場合は、シアターディメンショナルモードを使うことで、マルチチャンネルサラウンド音声を楽しむことができます。シアターディメンショナルモードは、20ページ、または、21ページで設定したスピーカーのチャンネル数に応じて、出力チャンネルを振り分け、最適なバーチャルサラウンド再生を行います。

スピーカー設定の重要性

ホームシアターの音声再生にとって、各スピーカーの音圧調整(キャリブレーション)が非常に重要です。これは、バーチャルサラウンド再生においても同じです。

特にバーチャルサラウンド信号を再生する2つのスピーカーのレベル調整(レベルマッチング)と、時差調整(タイムアラインメント)は、通常のマルチチャンネル再生以上に重要な要素になります。

本機では、マルチチャンネル再生用のキャリブレーションと して以下の設定、調整があり、その結果、最適なレベルマッ チングが行われます。

- 「視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する」 (☞22ページ)
- 「各スピーカーの音量バランスの調整をする〈Test Tone〉」 (☞23ページ)

お知らせ

- サラウンドチャンネル信号を含む入力音声(ドルビーデジタルや DTSサラウンドのようなマルチチャンネル音声)の場合は、サ ラウンドチャンネル信号がバーチャル処理されます。
- 2チャンネルの入力音声の場合、サラウンドチャンネル要素はドルビープロロジック処理により自動的に抽出され、その後、バーチャル処理されます。
- モノラルや、3チャンネルステレオ音声の場合は、サラウンド チャンネル信号が含まれていないため、バーチャルサラウンド効 果は働きません。
 - ※ Theater-Dimensionalは、当社で開発されたバーチャル サラウンド技術です。この技術はバーチャルドルビーデジ タルおよびバーチャルドルビーサラウンドとして米国ドル ビー社から認可されています。

入力音源と選択できるリスニングモード

選択できるリスニングモードは、入力音源のタイプによって 異なります。以下の表で確認してください。(●のリスニン グモードが選択できます。)

入力音源の信号 →	アナログ/PCM	ドルビーデジタル	DTS
考えられる → 音源 リスニング モード ↓	カセットテープ 音楽用CD ビデオCD レコード FM放送 AM放送	DVDビデオ LD デジタル 衛星放送	DVDビデオ 音楽用CD LD
Stereo	•	•	•
Theater-Dimensional	•	•	•
DOLBY DIGITAL		•	
DTS			•
DOLBY PRO LOGIC/ 3 Stereo*	•		
Orchestra	•		
Unplugged	•		
Studio-Mix	•		
TV Logic	•		
All Ch Stereo	•		

※「Dolby Pro LogicとオンキヨーのオリジナルDSPモードを使う」(☞40ページ)

お知らせ

- サンプリング周波数が48kHzよりも高いPCM音声(DVDビデオなど)を再生すると、リスニングモードは『Stereo』になります。
- DTS音声再生中にリスニングモードを『Stereo』にしたいときは、「スピーカー構成を設定する」(☞21ページ)の手順にしたがって、『Speaker 2ch』を設定してください。それ以外のスピーカー構成が設定されていると、音源によっては、意図された音が再生されない場合があります。

再生している音声方式を確認する

ドルビーデジタル(**Plenn**)、DTS(**M**)、PCMデジタル(2チャンネルデジタルステレオ)音声は、自動的に検知され、表示部に表示されます。

シアター ディメンショナル Theater-Dimensionalモードを選択する

シアターディメンショナルモードは、視聴者の左右の耳に届く音声特性を操作する技術です。このため、シアターディメンショナル効果を最もよく体験できる場所(スウィートスポット)が存在します。

最適なシアターディメンショナル効果を得るために、スウィートスポット、その他の要素の調整を行ってください。

リスニング アングル

● Listening Ángle ··· 表示部には、『Lisng. Angle』と表示されます。(工場出荷時には、『Normal』が設定されています。)

視聴者と、バーチャルサラウンド信号を再生する左右のスピーカーとの角度をリスニングアングルと呼んでいます。以下の場合にリスニングアングルの調整が必要です。



左と右のスピーカーが離れる ほど、視聴者との角度が広が ります。

● サラウンドスピーカーがスピーカー構成にない場合

(20ページで、サラウンドスピーカーのフィールドに『0』を設定したとき、または、21ページで、『Speaker 2ch』または『Speaker 3ch』を設定したとき。) リスニングアングルの対象は、<u>左右フロントスピーカー</u>です。(バーチャルサラウンド信号は左右フロントスピーカーが再生します。)

● サラウンドスピーカーは接続しているが、正しい位置に置けない場合 この場合、左サラウンドスピーカーは左フロントスピーカーの上か外側に、右サラウンドスピーカーは右フロントスピーカーの上か外側に置いてください。 リスニングアングルの対象は、左右サラウンドスピーカーです。(バーチャルサラウンド

信号は左右サラウンドスピーカーが再生します。)
リスニングアングルには、Normal(30°)、Wide(40°)、Narrow(20°)の3つの設定が用意されています。()内は、その設定を選んだときの理想的な角度です。
視聴位置で、最もサラウンド効果が得られる設定を選んでください。

● Corner ···· 表示部には、『Corner』と表示されます。(工場出荷時には、『Off』が設定されています。)




シアターディメンショナルは壁からの反射音ではなく、スピーカーからの直接音を操作します。したがって、部屋の角にスピーカーを配置したときのように、スピーカーと壁との距離が近すぎると、反射音が視聴者にすぐに届いてしまい、バーチャルサラウンド音声に干渉してしまいます。このようなときは、コーナーを『On』にしてみてください。状況により改善される場合があります。『On』にすると、表示部にCORNERインジケーターが点灯します。



お知らせ

コーナーモードを『On』にしてもバーチャルサラウンド音声が改善されないときは、スピーカー配置を変えるか、壁に吸音材を貼るなどの処置をしてください。

● Balance ···· 表示部には、



『Balance』と表示されます。(工場出荷時には、『O』が設定されています。)

視聴者は、左右のスピーカーの中心線上にいなければなりません。しかし、状況によりどうし ても中心線上で鑑賞できないときは、バランス調整することができます。

R+5、R+4、R+3、R+2、R+1、0、L+1、L+2、L+3、L+4、L+5の11種類の設定があります。 『**0**』が、視聴者が左右スピーカーの中心線上にいるときの設定です。

視聴者がフロントスピーカーに向かって、中心線より左にいる場合は『**R+**』の数字を、右にいる場合は『**L+**』の数字を、また、中心線から離れるほど大きい数字を選びます。 視聴位置で、最もサラウンド効果が的確に得られる設定を選んでください。

お知らせ

- バランス調整による効果は、実際に中心線上にいるときの効果よりは劣ります。
- 鑑賞位置が中心線から遠すぎると、調整範囲外となり、バランス調整がうまく働かない場合があります。


● Dialog Mode ・・・ 表示部には、『Dialog Mode』と表示されます。(工場出荷時には、『Normal』が設定されています。)


映画や場面によって、センターチャンネルにある合詞や会話が、音楽や他の音声効果のために
聞き取りにくい場合は、ダイアログモードを『Enhance』に設定してください。

- この調整は、センターチャンネルにある台詞(会話)音声を強調します。ほとんどの映画の場合、台 詞音声はセンターチャンネルに振り分けられていますが、そうでない場合は効果がありません。
- 再生しているソフトによってはあまり効果のない場合があります。

■ シアターディメンショナルモードをオンに する

このリスニングモードに対応する音源については、「入力音源と選択できるリスニングモード」(☞37ページ)を参照してください。








リモコンのT-D、または、本体の シアター ディメンショナル Theater-Dimensionalを押す

表示部に、『Theater-Dimensional』がスクロール表示され、本体の Theater-Dimentionalインジケーターが点灯します。






お知らせ

- シアターディメンショナルモードは、以下の場合は選べません。
 - ミュート機能がオンになっているとき (☞34ページ)
 - ヘッドフォンを接続しているとき(☞35ページ)
 - SPÉAKÉRS Bをオンにしているとき(☞34ページ)
 - サンプリング周波数が48kHzよりも高いPCM音声を再生しているとき
- シアターディメンショナルモードは、以下の場合は解除され、 Theater-Dimensionalインジケーターが消えます。
 - 別のリスニングモードを選んだとき(☞40ページ)
 - シアターディメンショナルの選択が不可能な音声に切り換わったとき (☞37ページ)

■ シアターディメンショナルモードの設定内容を変更する




1 シアターディメンショナルモード をオンにする(☞左欄)



リモコンのT-D SETUP、または、 シアターティズンショナル シアターティズンショナル 本体のTheater-Dimensional セットアップ SETUPを繰り返し押して、 変更する項目を選ぶ

. isng .Angle

以下の順序で項目が切り換わります。



3 リモコン
UP/ DOW:
SEARCH
V
本体

リモコンのUP ▲/DOWN ▼、 または、本体の▼ DOWN / UP ▲ を押して、手順2で選んだ項目の 設定を選ぶ


設定についての詳しい説明は、前ページを参照してください。

次の項目の設定をするときは、手順**2** と**3**を繰り返します。

シアターディメンショナルモードの設 定内容の変更を終了するときは、手順**2** にしたがって、通常表示に戻します。

Dolby Pro Logicとオンキヨーのオ リジナルDSPモードを使う

このリスニングモードに対応する音源については、「入力音源と選択できるリスニングモード」(☞37ページ)を参照してください。






リモコンのSURRか、本体の ドルビー SURROUNDを押して、『Dolby プロロジック Pro Logic』か、DSPモードを選ぶ

ボタンを1回押すと、現在の設定が表示されます。

設定表示中に繰り返しボタンを押す と、モードが切り換わります。



各モードは、次の順序で表示部にあら われます。

- * ドルビーサラウンド音声の再生に適しています。
 - 表示部に『Pro Logic』が表示され、 DOLBY PRO LOGICインジケーターが 点灯します。



- 以下の場合は、『Pro Logic』の代わりに『3 Stereo』が表示されます。
 - オンキヨー製のスピーカー設定 (☞20ページ)で、センタースピー カーに『0』以外の数値を、サラウン ドスピーカーに『0』を設定したとき
 - オンキヨー製以外のスピーカー設定 (☞21ページ) で、『Speaker 3CH』を設定したとき
- 以下の場合は、表示されません。
 - オンキヨー製のスピーカー設定 (☞20ページ)で、センタースピー カーとサラウンドスピーカーの両方に 『O』を設定したとき
 - オンキヨー製以外のスピーカー設定 (☞21ページ)で『Speaker 2CH』を設定したとき

お知らせ


別のリスニングモード [Stereo (『下記) またはシアターディメンショナルモード (『38ページ)] を選んだ後で、リモコンのSURR、または本体のSURROUNDを押すと、前回の設定にかかわりなく、『Pro Logic』 (『3 Stereo』) の選択から始まります。

DVDビデオのドルビーデジタル音声にDSPモードを使うには

再生中の音声信号方式を、メニュー画面を使って違う方式に変換することができます(☞50ページ)。

例えば、ドルビーデジタルサラウンド音声を再生するときに、出力 設定をPCM(48kHz/16bit)に変えてスピーカーから出力する と、ドルビーデジタルサラウンド音声の代わりに、DSPモードによ る音声効果を楽しむことが可能になります。

ステレオ音声にする





STEREOを押す

リスニングモードが『Stereo』になり、表示されます。また、STEREO インジケーターが点灯します。


STEREOインジケーター


STEREO

STEREO

各スピーカーの音量バランスを一時的に調整する

再生している音声を聞きながら、各スピーカーの音量バランスをお好みで調整することができます。 ここで調整した音量バランスは、本機の電源を切るか、主電源をオフにすると、23ページで調整した値に戻ります。 ここで調整した音量バランスを記憶させることもできますが、その場合は、23ページで調整した音量バランスは消えてしまいます。







(各スピーカーからの音量を確認 する)

_{チャンネル} セレクト 音声再生中に、CH SELを(繰り 返し)押す

次の順序でスピーカーが表示され、表示されたスピーカーのみから音声が出 カされます

力されます。 Left(左フロント) ↓

Center (センター)

Right (右フロント)

 \downarrow

Surr R(右サラウンド)

Surr L(左サラウンド)

Subwfr(サブウーファー)

音量バランス調整モードがオフになり ます。



お知らせ

設定したスピーカー構成にないスピーカーは(実際は接続していても)、選ばれません。



(各スピーカーの音量を調整する) 音声再生中にCH SELを(繰り返 し)押してスピーカーを選び、 リモコンのUP ▲/DOWN ▼、 または、本体の▼ DOWN / UP ▲ を押して、音量を調整する

音量レベルは-12dB~+12dBの間 で調整できます。

■ 調整した内容を記憶させるには



DOWN UP

TEST TONEを押す

LATE NIGHT & FRONT EFFECT

● LATE NIGHTはドルビーデジタルサラウンド音声に対し てはたらきます。

夜に映画などを音量をしぼって鑑賞するときに、この機 能を『Low』または『High』にします。ダイナミックレ ンジを狭くして、聞きやすくします。

フロント イフェクト オール チャンネル ステレオ ディーエスピー FRONT EFFECTはAll Ch Stereo以外のDSP音声効果 に対してはたらきます。

すでに反響音が記録された音声にDSP音声効果をかける と、反響効果が重なって音が不明瞭になるときがありま す。そんなときにこの機能を『**Off**』にすると、DSPは 左右フロントとセンタースピーカーに対する反響音効果 を停止します。



リモコンのみ **LATE NIGHT**



LATE NIGHTを押す

現在の設定が表示されます。 表示中にボタンを(繰り返し)押す と、設定が切り換わります。

● DOLBY DIGITALサラウンド音声 再生中は、『L-NIGHT』の 『Low』、『High』、『Off』か ら選択できます。

DOLBY DIGITAL

L-Night Low


● DSP音声効果使用中は、 『FRONT EFFECT』の『Off』か 『On』を選択できます。

F-Effect Off

お知らせ

LATE NIGHT機能は、再生しているドルビーデジタルのソフトによっ て効果がうすかったり、なかったりする場合があります。

小音量でも、重低音や高音を強調した迫力のあるサウンドを 楽しむことができます。音声方式に関係なく設定できます。





アコースティック コントロール リモコンのA.CTRL、または、 アコースティック コントロール 本体のACOUSTIC CONTROLを 押す

ボタンを押す度に、以下のようにモー ドが変わります。

→ 『A. Ctrl 1』(アコースティック コントロール1)が表示され、 ACOUSTIC CONTROLインジケ - ターがオレンジに点灯します。 重低音が強調されます。

『A. Ctrl 2』(アコースティッ クコントロール2)が表示され、 ACOUSTIC CONTROLインジ ケーターが緑に点灯します。

重低音がさらに強調され、高音も 強調されます。


- 『A. Ctrl Off』(アコースティッ クコントロール オフ) が表示さ れ、ACOUSTIC CONTROLイン ジケーターが消えます。

A.Ctrl



繰り返し再生をする〈リピート再生〉

選んだタイトルやチャプター、トラックを繰り返し再生したり、 ある部分を選び、そこだけ繰り返し再生したりすることができます。



DVD> ,VCD> ,CD>

選んだタイトル、チャプター、トラック をリピート再生する

リピート再生したいタイトル、 チャプター、トラックを選ぶ (☞27~29ページ)


リモコンのみ




REPEATを押す

本体表示部に、REPEATインジケー ターが点灯します。

画面表示とリピートモードは、押す度 に、以下のように変わります。



VCD CD



■ 通常再生に戻すには



CLEARを押す

お知らせ


ディスクによってはリピート再生はできません。

リモコン操作をする前に MODE DVD

(またはMODE AUDIO) を 押します。







DVD> ,VCD> ,CD>

選んだ部分だけを繰り返して再生する 〈A-Bリピート再生〉

A点とB点を選び、A点からB点までを繰り返し再生します。

リモコンのみ

繰り返しを始めるところで、A-B を押す

A点が設定されます。

画面には、『A-』が点滅表示し、 本体表示部にA-B REPEATインジケ ーターが点灯します。



繰り返しの終わりで、A-Bを押す

B点が設定されます。

自動的にA点に戻り、A-Bリピート再 生が始まります。

画面には、『A-B』が点灯し、本体表 示部には引き続きA-B REPEATイン ジケーター表示が点灯します。

 $\mathsf{A}\mathsf{-}\mathsf{B}$

■ 通常再生に戻すには




CLEARを押す

- ディスクによってはA-Bリピート再生はできません。
- A-Bリピート再生は、選んだタイトル内、トラック内ではたらき
- マルチアングルで記録されている部分は、A-Bリピート再生はで きません。
- ディスクによって、A-Bリピート再生したときの始点(A点)の 位置が変わることがあります。

お好みの順序で再生する 〈メモリー再生〉

タイトル、チャプター、トラックを好みの順序で再生することがで きます。最大28通りまで設定することができます。




RETURN リモコン操作をす **REPEAT** る前に MODE DVDを押し ます。 DISPLAY **CLEAR** DVD 1 CH SEL

タイトル、チャプター、トラックの再生順序をメモリーに記憶させて再生する



ディスク<u>を</u>本機にセットし、停止 中にMEMORYを押す



左の表示が画面 にあらわれ、 本体表示部に、 MEMORYイン ジケーターが点 滅します。

タイトル番号

トラック番号

C チャプター番号 C 番号が入力されても無視されます。














- 1 数字ボタンを押して、タイトル 番号を入力する
- 2 ▶を押して『C』列の『--』を反 転し、数字ボタンでチャプター 番号を入力する
- 3 ENTERを押して、確定する
- 同じタイトルの別のチャプターを入 力するときは、数字ボタンでチャプ ター番号を入力してください。
- 違うタイトルを選ぶときは、▼を押 して『T』列の『--』を反転させてか ら、上記手順を繰り返します。
- 例:順に、以下のような選択をするとき タイトル2のチャプター25 タイトル2のチャプター12 タイトル1のすべてのチャプター タイトル4のチャプター2

タイトル番号 チャプター番号







ENTER

VCD (CD)

数字ボタンを押してトラック番号 を入力し、ENTERを押して確定

この繰り返しで次のトラックを選びま す。



MEMORY画面が表示されている 間に▶を押す

メモリー再生が始まり、本体表示部の MEMORYインジケーターが点灯に変 わります。

■ メモリー再生の内容を変更する/消去する

- **る** MEMORY画面が表示されている間に、▲/▼を押して変 更/消去するプログラムを選ぶ
- **り** 変更するときは、手順2にしたがって別のプログラムを入力する 消去するときは、CLÉARを押す
- 通常再生に戻すには

CLEARを押す

■ 再生中にメモリー再生を始めるには

a MEMORYを押す


コマンドを受け付ける画面が表示されます。

DIPLAYを押してMEMORY画面を表示し、手順2と3を行う

- 番号を10ずつ増やすときは、 (+10) も使用できます。
- ディスクによってはメモリー再生はできません。
- メモリー再生中にREPEATを押すと、メモリー再生を繰り返し 再生することができます。
- ▶ ディスクにないタイトル、チャプター、トラック番号も入力でき ますが、再生時には無視されます。
- ▶ MEMORY画面表示中に、MEMORYまたはREŤŪRNを押す と、MEMORY画面は消えます。
- 電源を切ると、メモリー再生の内容は消去されます。

順不同で再生する 〈ランダム再生〉

チャプターや、タイトル、トラック、また、特定のタイトル内の チャプターをランダムに再生することができます。



DVD VCD CD

チャプター/タイトル/トラックをラン ダム再生する



DVD

ディスク停止中に、RANDOMを 2回押す

次にRANDOMを押す度に、ランダム再生モードが以下のように変わります。 チャプターランダム→タイトルランダム 「ランダム切り

タイトルランダム

VCD CD

ディスク停止中に、RANDOMを 1回押す

再度RANDOMを押すと、ランダム再 生が解除されます。

トラックランダム トラック: 1

再生中にRANDOMを押すと、現在再生中のチャプター/タイトル/トラックが終了してからランダム再生が始まります。



5秒以内に、▶を押す

ランダム再生が始まります。


■ 通常再生に戻すには



クリア CLEARを押す

お知らせ

- ディスクによってランダム再生はできません。
- メモリー再生との併用はできません。
- ランダム再生中に▶►Iを押すと、別のチャプター/タイトル/トラックに移り、ランダム再生が続きます。



DVD


特定のタイトル内のチャプターを ランダム再生する_____

SEARCH → 2



SEARCHを押したあと、数字ボタンを押してランダム再生したいタイトル番号を入力する

例: タイトル2のチャプターをランダム再生す る場合



タイトル : 2



2 RANDOM

ディスク停止中に、RANDOMを 押す

チャプターランダム タイトル : 2 チャプター : 1

再生中にRANDOMを押すと、現在再生中のチャプターが終了してからランダム再生が始まります。



5秒以内に、▶を押す

ランダム再生が始まります。

■ 通常再生に戻すには





CLEARを押す

- 番号を10ずつ増やすときは、 (+10)も使用できます。
- ディスクによってランダム再生はできません。
- メモリー再生との併用はできません。
- ランダム再生中に**▶▶**Iを押すと、別のチャプターに移り、ランダム再生が続きます。

ズーム機能を使う

画像を拡大することができます。





DVD


画像を拡大する/拡大した画像の中心を移動する

リモコンのみ ZOOM

再生中に、ZOOMを押す

スローモーション再生や一時停止のと きにも操作できます。

押す度に、以下のように拡大レベルが 変わります。





拡大レベルを下げるには RETURNを押す



拡大した画像の中心点を移動するには

▲/▼/◀/▶を押す

画像の中心をそれ以上動かせなくなったときは、『ズーム』の色が変わります。



中心点を移動した後、元(画像の中心)に戻すには

CLEARを押す

■ 通常の大きさの画像に戻すには



『ズーム』が画面から消えるま で、ZOOMを繰り返し押す


- ディスクによってはズーム機能ははたらきません。
- 場面によって上記の説明通りにボタン操作ができない場合もあります。
- ズーム機能はディスクに含まれたサブタイトルや、メニュー画面 に対してははたらきません。
- 拡大の倍率は、『TV画面形状』(☞57ページ)の設定によって 違ってきます。

カメラアングルを切り換える

複数のカメラアングルが記録された場面では、お好みの カメラアングルを選ぶことができます。



リモコン操作をする前に MODE DVD (またはMODE AUDIO) を 押します。




DVD

複数のカメラアングルが<u>記録された場面から、アングルを選ぶ</u>



複数のカメラアングルが記録され ている場面で、ANGLEを押す


複数のカメラアングルが記録されている場面では、『 🏔 』がテレビ画面に表示されます。





アングル番号が表示されている間 に、ANGLEまたは ▲を押す

押すたびに、以下のようにアングルが 切り換わります。



▼を押すと、逆回りにアングルが切り 換わります。

数字ボタンで、直接アングル番号を選 ぶこともできます。

■ アングル番号表示を消すには



CLEARを押す

■ テレビ画面にアングルアイコンを表示させ なくするには

『画面表示』を『無し』に設定します。(☞59ページ) この場合、本体の表示部のアングルインジケーターで確認し ます。複数のカメラアングルが記録されているか場面では、 本体表示部の『≅』が点滅します。



- 一時停止中もアングル番号を選ぶことができますが、このときは、再生を再開してから選んだアングルに切り換わります。
- アングルを選んだ後すぐに一時停止すると、再生を再開したとき に選んだアングルにならないときがあります。

字幕を表示させる/ 字幕言語を選ぶ

ディスクに字幕が記録されていれば、再生画面に字幕を表示させることができます。また、複数の字幕言語が記録されていたら、字幕の言語を選ぶこともできます。















DVD

字幕を表示させる



再生中にSUBTITLE ON/OFFを 押す

ボタンを押すたびに、字幕機能が『入り』、または『切り』になり、字幕設定が3秒間表示されます。



お知らせ

- ディスクによっては自動的に字幕が表示されるように設定されて います。このときは、字幕機能を『切り』にしても、字幕を消す ことはできません。
- 場面によっては字幕を『入り』にしても、すぐに字幕があらわれないこともあります。
- ディスクによっては、ディスクに用意されたメニューでしか、字 幕の入り、切りを操作できない場合があります。

DVD

字幕言語を切り換える




リモコンのみ

再生中にSUBTITLEを押す

サブタイトル

現在の字幕設定が3秒間表示されます。






言語名はコードで表示されます。言語 コード表で確認してください。 (☞62ページ)

2



字幕設定画面が表示されている間 に、SUBTITLEまたは ▲を押す

ボタンを押すたびに、以下の例のように表示が変わります。



▼を押すと、逆回りに表示が切り換わ ります。

■ 字幕設定画面を消すには





CLEARを押す

- 電源を切ったり、ディスクを入れ替えたりすると、字幕設定は、 機能設定メニュー(☞56ページ)の設定に戻ります。
- ディスクにない字幕言語を選ぶと、選ぶ前の字幕言語に戻ります。
- 場面によっては上記手順2のあと、すぐには字幕言語が切り換わらない場合もあります。

お好みの音声言語や、 音声方式を選ぶ

ディスクに複数の音声言語や音声方式が用意されていたら、そのうちの 1つを選ぶことができます。





DVD

音声言語・方式を選ぶ

『機能設定メニュー』の設定(☞54、56ページ)で自動的に選択された音声言語を以下の手順で一時的に変えることができます。また、ディスクが複数の音声方式で記録されている場合は、音声言語とのセットで音声方式も選べます。

1 リモコンのみ AUDIO

再生中に、AUDIOを押す

現在の設定が約3秒間表示されます。




言語名はコードで表示されます。言語 コード表で確認してください。 (☞62ページ)



音声言語・方式設定画面が表示されている間に、AUDIOまたは ▲ を押す

ボタンを押すたびに、以下の例のように表示が変わります。



▼を押すと、逆回りに表示が切り換わ ります。

お知らせ

Dolby Digital 5.1 チャンネル音声は、 『 **□** 6CH』と表示される場合があります。

■ 音声言語・方式設定画面を消すには



CLEARを押す

■ 音声方式について

本機は、Dolby Digital (5.1 CH)方式、DTS方式、DTS方式、PCM方式を再生できます。それ以外の方式で記録されたディスクは再生できません。

お知らせ

- ディスクによっては、ディスクに用意されたメニューでしか、音声 言語や音声方式を選べない場合があります。このときは、MENUを 押してディスクのメニューを表示させて選んでください。
- ディスクによっては音声言語・方式が1セットしか用意されていないものもあります。このときは、音声言語・方式を選べません。
- 電源を切ったり、ディスクを入れ替えたりすると、音声言語の設定は『機能設定メニュー』 (☞56ページ) の設定に戻ります。


VCD

ビデオCDの音声チャンネルを選ぶ

ビデオCDには左右の音声チャンネルが含まれている場合があり、それぞれのチャンネルに音声や言語が割り当てられている場合、チャンネルを切り換えることができます。



再生中に、AUDIOを繰り返し押 して、音声チャンネルを選ぶ




音声出力設定を変える

本機で再生された音声は、『音声出力設定』が『ビットストリーム』に設定されているとき (18558ページ) に、最適な音声方式でスピーカーや各出力端子に出力されます。しかし、目的やお好みで『音声出力設定』を変更することもできます。

例として、以下のような場合があります。

- 高周波数(kHz)/高ビット(bit)で記録された音声をそのままの 音質で聞くとき(下記)
- DVDビデオのDOLBY ĎÍĠĨTALサラウンド音声を再生し、その音声を本機のDIGITAL OUTPUT (OPT) 端子に接続したMDレコーダーなどで録音するとき(☞次ページ)



音声出力設定は、ディスクを本機にセットしたときに『機能設定メニュー』の『音声出力設定』にしたがって自動的に選択されます (☞54、58ページ) が、ここでは音声出力設定を一時的に変更する方法を説明します。

DVD> ,VCD> ,CD>

音声出力設定を一時的に変える

1 リモコンのみ AUDIO

再生中に、AUDIOを押す

現在の設定が約3秒間表示されます。

これらの項目に関しては、前ページ を参照してください。

音声: 1 JPN PCM 2CH 音声出力設定:ビットストリーム

現在の音声出力設定が表示されます。



音声言語・方式設定画面が表示されている間に、</ </td> ◆/▶ を押す

音声: 1 JPN PCM 2CH 音声出力設定: 96kサウンド

ボタンを押すたびに、以下のように音声出力設定が変わります。

各音声出力設定項目の詳しい説明は、 58ページを参照してください。

■ 音声言語・方式設定画面を消すには



CLEARを押す

お知らせ

- ディスクを本機にセットしたときの音声出力設定は、『機能設定メニュー』の『音声出力設定』(☞58ページ)にしたがって自動的に選択されます。ここで音声出力設定を変更しても、『機能設定メニュー』の設定は変更されません。
- 電源を切ったり、ディスクを入れ替えたりすると、音声出力設定は、『機能設定メニュー』(☞58ページ)の設定に戻ります。

DVD

高周波数(kHz)/高ビット(bit) 音声をそのままの音質で聞く

高周波数 (kHz) /高ビット (bit) の音声信号は、『音声出力 設定』が『ビットストリーム』に設定されているときは 48kHz/16bit信号に変換されてスピーカーから出力されます。

高周波数 (kHz) /高ビット (bit) の音声信号

- 48kHz/24bit
- 96kHz/20bit
- 96kHz/16bit
- 96kHz/24bit

これらの高周波数(kHz)/高ビット(bit)の音声をそのままの音質で聞きたいときは、以下のようにします。

左欄の手順で、『音声出力設定』 を『96kサウンド』にする 次ページの表のa を参照してください。 48kHz/24bitや、96kHz/16bit、 96kHz/20bit、96kHz/24bitで記録 されているDVDビデオ信号は、 そのままのkHz/bitでスピーカー端子 に出力され、再生されます。 サブウーファーが接続されていると きは、『サブウーファーの設定をす る』(☞21ページ)にしたがっ て、設定を『SW Off』にする 3 ステレオ音声にする (☞40ページ) これでオリジナル音声を再生すること ができます。

お知らせ

スマートコンフィグ設定 (☞20ページ) をしている場合、上記手順でサブウーファーのモードを変更すると、周波数特性などの情報が消えてしまいます。情報を元に戻すときは、スマートコンフィグ設定を再度行ってください。

DVD

DOLBY DIGITALサラウンド音声を録音可能な周波数(kHz)とビット(bit)に変えてデジタル端子から出力する

『音声出力設定を一時的に変える』(☞前ページ)の手順で、『音声出力設定』を『PCM』にする

下の表のcを参照しくてください。DOLBY DIGITALサラウンド音声は、録音可能な48kHz/16bit信号に変換されます。

■ 音声出力設定による、音声方式の変換表

表中の記号について

- 記号a とc は前ページと本ページで説明されています。
- 記号b、c、d、e、fは『接続した外部機器で録音/録画する』(☞ 64、65ページ)で説明されています。

「音声出力設定」と、スピーカー端子出力信号の相関表

			-	音声出力設定※2	
ディスク	ディスクの音声信号*1		ビットストリーム	96kサウンド	ΈČΜ
	DOĽBÝ ĎÍĞÍTAL		DOLBY [JIGITAL	48 kHz/16 bit
		48 kHz/16 bit	-	音源と同じkHz/bit	
	リニア	48 kHz/20 bit		48 kHz/16 bit	
DVD		48 kHz/24 bit		a	
ビデオ		96 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	音源と同じ	48 kHz/16 bit
		96 kHz/20 bit		kHz/bit	
		96 kHz/24 bit			
	ディー	DTS	₹1 <u>=</u> ₹	(Ē ^{II}	f 無音声
ビデオCD	MPÊG 1			44.1 kHz/16 bit	
音楽用 CD	リニア ピーシーエム Linear PCM 44.1kHz/16 bit		+	音源と同じkHz/bit	
日末州し	DTS			TA DTS	

- *1 ディスクによっては複数の音声方式で記録されている場合があります(☞49ページ)。
- **2 音声出力設定は前ページの方法で一時的に変えることができます。また、『機能設定メニュー』の中の、『音声出力設定』(***54、58ページ)で恒常的に変えることもできます。

「音声出力設定」と、デジタル端子出力信号、アナログ信号変換の相関表

			DIGITAL OUTPUT (OPT) (デジタル)端子からのデジタル信号			信号に変換され (kHz)/ビット							
				音声出力設定**			音声出力設定※2						
ディスク	ディスクの)音声信号*1	ビットストリーム	96kサウンド	PCM	ビットストリーム	96kサウンド	PCM PCM					
	DOLBY	/ DÍĞİTAL	b ビットス	トリーム	C 48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/20 bit					
		48 kHz/16 bit		音源と同じkHz/bi	t	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit					
D) /D	u=7 Linear	48 kHz/20 bit		48 kHz/16 bit		48 kHz/20 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/20 bit					
DVD		48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	d			48 kHz/24 bit						
ビデオ	PCM	OCM 96 kHz/16 bit 48 kHz/16 bit		48 kHz/16 bit	it	/m /= □	/m /= □	<i>f</i> = □	/m /= □	48 KHz/16 bit 無信号	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	96 kHz/16 bit
		96 kHz/20bit		無信亏		48 kHz/20 bit	96 kHz/20 bit	40 l.l.l/00 l-i+					
		96 kHz/24 bit					96 kHz/24 bit	48 kHz/20 bit					
	₹1-	TS ^T	ビットス	ビットストリーム f 無信号		е	無信号						
ビデオCD		PÊG 1	44.1 kHz/16 bit		44.1 kHz/16 bit								
音楽用 CD		44.1kHz/16 bit 音源と同じkHz/bit		t	44.1 kHz/16 bit								
	DTS			ビットストリーム		е	無信号						

画面表示と本体表示部の情報を確認する

ディスク情報や、操作内容、使用状況をテレビ画面や、本体の表示部で確認することができます。

お知らせ


DVDビデオによって、チャプター番号や経過時間が表示されない場合があります。

DVD> ,VCD> ,CD>

🞖タイトル・トラック数、残り/経過時間、現在のタイトル/チャプタ-/トラック等を確認する




タイトル: 2 チャプター: 1 情報表示が消える





現在のタイトルの 残り時間 同上 DVD 0:07:3 現在のタイトルの

ビデオCD/音楽用CD 例: (音楽用CDが入っているとき)



経過時間





再生中に、DISPLAYを押す


DISPLAYを押すたびに、テレビ画面の表示情報が 以下の例のように切り換わります。

DVDビデオ 例: 再生中の タイトル番号 再生中のチャプター番号 再生モード 走行表示 再生中のタイトルの経過時間 と残り時間 タイトル: 3 0:10:15 0:50:45 チャプター: 2 0:03:08 0:10:24 チャプターリビート 再生中のチャプターの経過時 間と残り時間 音声: 1 ENG □□ 2CH 字幕: 12 ENG Off アングル: 1 現在の音声言語*・音声方式 現在の字幕設定※ 現在のアングル設定 言語はコードで表示されます。言語コード表で確認し てください。 (☞62ページ) ピットレート0 10 6.0 Mbps ビットレート (Mbit/s) 1秒間に送られるDVDビデオディスクの画像、音声、字幕 の情報量です。数字が大きいほど処理される情報量は増え ますが、必ずしも画質がよくなるとは限りません。 **- 情報表示が消える**

DISPLAYを押すたびに、表示部の情報が 以下の例のように切り換わります。

DVDビデオ


例:



ビデオCD/音楽用CD


例:

再生中のトラック番号



ビデオCD/音楽用CD

例: (音楽用CDが入っているとき)



機能設定メニューを確認/変更する

ディスクを本機にセットしたときに、いろいろな再生機能がこの機能設定 メニューによってセット(リセット)されます。機能設定メニューの内容 は、お好みで変更することができます。











1,7 **RETURN** リモコン操作をする前に

MODE DVD (またはMODE AUDIO) を押します。



選んだ項目や設定によっては、さ

らに設定手順が続く場合がありま す。56ページ以降の各項目の説明

● 同じカテゴリーの他の項目設定


● 他のカテゴリーの項目設定をす るときは、手順2~5を繰り返す

メニュー表示を消すときは、

をするときは、手順3~5を繰り

にしたがってください。

返す



DVD> ,VCD> ,CD>

役定変更のしかた

機能設定メニューは、LANGUAGE(言語関係)、PICTURE(画像関係)、AUDIO(音声関係)、DISPLAY(画面表示関 係)、OPERATION(操作関係)の5つのカテゴリーに分かれています。各カテゴリーの下に、詳細機能の項目があります。

5

6



ディスク停止中に、SETUPを押す

メニューがテレビ画面に表示されます。



各カテゴリー のシンボル マーク



◄/▶ を押してカテゴリーを選ぶ










(画面表示関係) (操作関係)

■ 1つ前の画面に戻るには



RETURNを押す


SETUPを押す



▲/▼を押して項目を選び、 ENTERを押して確定する

例 手順2で『PICTURE』(画像関係)を選 び、項目で『TV画面形状』を選んだとき





▲/▼を押して設定を選び、 ENTERを押して確定する

例 『TV画面形状』の設定で、『16:9ワイド』 を選んだとき



- 再生中でもSETUPボタンは働きます。ただし、機能設定の内容 によっては、操作が受け付けられない場合があります。その旨の メッセージが表示されたら、再生を止め、もう一度SETUPを押 してください。
- ▶機能設定メニュー画面表示中は、機能設定以外の操作が受け付け られない場合があります。このときは、SETUPを押して、メ ニュー表示を消してください。

カテゴリーと項目一覧



(言語関係)

項目	関連ディスク	設定内容	ページ
画面表示言語	DVD VCD CD	画面表示に使う言語を選びます。	56
ディスクメニュー言語	DVD	ディスクから表示されるメニューの言語を選びます。	56
音声言語	DVD	音声言語を選びます。	56
字幕言語	DVD	字幕言語を選びます。	56



(画像関係)

項目	関連ディスク	設定內容	ページ
TV画面形状	DVD	接続したテレビの画面形状を設定します。	57
画質	DVD VCD	再生する画面の明るさを設定します。	57



(音声関係)

項目	関連ディスク	設定内容	ページ
音声出力設定	DVD VCD CD	音声を出力端子から出力するときの、音声変換の方式を選びま す。	58
ロレンジコントロール	DVD	夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく聞こ えるようにする機能を設定します。	58
カラオケボーカル	DVD	DVDカラオケディスクを再生するときに、ボーカル(歌声)を出力するかどうかを設定します。	58
音声拡張機能	DVD	視覚が不自由な方のために、場面を解説する音声機能をはたらか せるかどうかを設定します。	58

A_BC

(画面表示関係)

項目	関連ディスク	設定内容	ページ
画面表示	DND ACD CD	本機の動作状態を画面に表示するかどうかを設定します。	59
背景色	DVD VCD CD	設定画面などの背景の色を設定します。	59
字幕拡張機能	DVD	聴覚が不自由な方のために、効果音など場面の状況を解説する字 幕機能を働かせるかどうかを設定します。	59
スクリーン・セーバー	DVD	スクリーン・セーバー(画面焼き付け防止機能)をはたらかせる かどうかを設定します。	59



(操作関係)

項目	関連ディスク	設定内容	ページ
静止画	DVD	一時停止させた時の画像、または写真等の解像度を設定します。	60
パレンタルロック	DVD	パレンタルロック機能の内容や入/切を設定します。	60
タイトル停止	DVD	1つのタイトルが終わったら再生をやめるか、そのまま続けるか を設定します。	61
PBC	VCD	ビデオCD(PBC付き)のメニュー画面再生をするかどうかを設 定します。	61

LANGUAGE (言語) 関係の設定





画面表示言語

DVD VCD CD

画面表示言語を、以下から選びます。

- 英語
- 日本語

ディスクメニュー言語

DVD

ディスクメニュー言語を、以下から選びます。

- 英語
- 日本語
- ◆ その他 →「その他の言語を選ぶ」に進んでください。

お知らせ

言語を選んでも選んだ言語がディスクに含まれていないときは、 ディスクによって決められた初期言語でディスクメニューが表示さ れます。

音声言語

DVD

音声言語を、以下から選びます。

- 英語
- 日本語
- その他

お知らせ

言語を選んでも、ディスクによっては、ディスクで決められた初期 言語で音声が出力されます。

お知らせ

工場出荷時の設定を確認するときは、左の画面イラストを参照して ください。

字幕言語

DVD

画面表示言語を、以下から選べます。

- 英語
- 日本語
- 字幕なし 字幕を表示させないときに選びます。
- ◆ その他 → 「その他の言語を選ぶ」に進んでください。

お知らせ

- ディスクによっては、ディスクで決められた初期言語で字幕が表示されます。
- ディスクによっては字幕言語をディスクメニューからしか変更できないことがあります。この場合は、MENUを押してディスクメニューを表示させて字幕言語を選んでください。

■ その他の言語を選ぶ

「設定変更のしかた」の手順4 (🖙 54ページ) でENTERを押した後、以下の手順を続けてください。

- 1 「言語コード表」(☞62ページ)で選びたい言語のコードを確認する
- 2 ▲/▼を押して、コードの 1文字目を入力する
- 3 ◀/▶を押して隣の文字欄に移動し、▲/▼でコードの2文字目を入力する
- 4 ENTERを押す

例:「ディスクメニュー言語」 で「その他」を選んだとき



PICTURE (画像) 関係の設定





お知らせ

工場出荷時の設定を確認するときは、左の画面イラストを参照してください。

TV画面形状

DVD

● 4:3レターボックス



従来の4:3テレビを接続していると きに選びます。

テレビ画面に対して横長に表示します。

● 4:3ノーマル



従来の4:3テレビを接続していると きに選びます。

デレビ画面全体に再生画面を表示します。画面の片側または両側の画像部分がカットされます。

● 16:9ワイド

16:9ワイドテレビを本機に接続しているときに選びます。

お知らせ

- DVDビデオには、再生できる画面形状があらかじめ設定されています。その場合、ここで選んだ画面形状通りに再生されないことがあります。
- 4:3の画面形状だけで記録されたDVDビデオディスクは、ここで 選んだ画面形状にかかわらず、4:3の画面形状で再生されます。
- 4:3のテレビを本機に接続した状態で『16:9ワイド』を選ぶと、 再生画面に水平方向の歪みや縦方向の縮みが生じます。お使いの テレビに合わせて設定を行ってください。

画質

DVD VCD

接続したテレビに合わせてお好みで選んでください。

- 標準 普通の明るさの画面です。
- 明るい 『標準』より明るい画面になります。

AUDIO (音声) 関係の設定





音声出力設定

DVD VCD CD

目的やお好みにより『音声出力設定』を変えることで、音声 の変換方法を変更することができます。

音声の変換方法には下記の3通りが用意されています。 (『音声出力設定』の3つの選択項目は、本機器の音声変換 方法の名称で、変換後の音声方式ではありません。)

『音声出力設定』が『ビットストリーム』に設定されているときは、音声は最も適した音声方式でスピーカーや出力端子へ出力されます。したがって、通常は機能設定メニューの『音声出力設定』は『ビットストリーム』のまま変更しないことをお勧めします。一時的に音声の変換方法を変えるときは、『音声出力設定を変える』(☞50ページ)の手順にしたがうと、機能設定メニューの内容は変更されません。

音声出力設定の詳細(この機能の使い方のヒントや、音声方式の変換表など)については、50、51ページを参照してください。

● ビットストリーム

通常はこの設定にしておいてください。

● 96kサウンド

次のような高周波数(kHz)/高ビット(bit)音声を、そのままの音質で聞きたいとき(☞50ページ)などに設定します。

96 kHz/24 bit/96 kHz/20 bit/96 kHz/16 bit/48 kHz/24 bit

PCM

ドルビーデジタルサラウンド音声を、DIGITAL OUTPUT *プラマカル (OPT) 端子に接続したMDレコーダーなどで録音したいとき (13、51ページ) に設定します。

お知らせ

工場出荷時の設定を確認するときは、左の画面イラストを参照して ください。

プロレンジコントロール

DVD

- 切り ロレンジコントロール機能が働きません。
- 入り Dレンジコントロール機能が働きます。

お知らせ

- ◆ 本機能はドルビーデジタルサラウンド音声で記録されたディスクに のみはたらきます。
- Dレンジコントロールによる効果はディスクによって差があります。

カラオケボーカル

DVD

- **切り** ボーカル (歌声) を出力しません。
- **入り** ディスクに記録されているボーカル(歌声)を 出力します。

お知らせ

この機能は、ドルビーデジタルマルチチャンネルで記録されたDVD カラオケディスクのみにはたらきます。

音声拡張機能



この機能を「入り」にしておけば、目の不自由の方のための ナレーション(場面を解説する音声)が入ったDVDビデオ を再生すると、自動的にナレーションも再生されます。

- 切り この機能を停止します。
- ◆ 入り ナレーションを自動的に再生します。

DISPLAY (画面表示) 関係の設定





お知らせ

工場出荷時の設定を確認するときは、左の画面イラストを参照してください。

画面表示

DVD VCD CD

- 無し 動作状態表示を画面に出しません。
- 有り 『再生』、『थ』など、動作状態を表わす表示を画面に出します。

背景色

DVD VCD CD

- 灰色 背景を灰色にします。

字幕拡張機能

DVD

この機能を「入り」にしておけば、耳の不自由な方のために効果音など場面の状況を解説する字幕が記録されている DVDビデオディスクを再生すると、自動的に解説字幕も表示されます。

- 切り この機能を停止します。
- 入り 解説字幕を自動的に表示します。

スクリーン・セーバー

DVD

- 切り スクリーン・セーバーは働きません。
- **入り** スクリーン・セーバーが働きます。

OPERATION (操作) 関係の設定





お知らせ

工場出荷時の設定を確認するときは、左の画面イラストを参照してください。

A/V/4/A /ENTER | Section
静止画

DVD

- 自動 通常の設定です。動きのある画像でも、ぶれずに一時停止します。
- フレーム 動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

パレンタルロック

DVD

パレンタルロックに対応したDVDビデオディスクには、あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベルの内容、および規制方法はディスクによって異なります。例えば、ディスク全体が再生できないようになっていたり、過激な暴力シーンをカットしたり、また、そのようなシーンを別のシーンに自動的に差し替えて再生したりするなどの規制方法があります。

- 切り パレンタルロックは働きません。
 - →「パレンタルロックの設定を変える」の 手順に進んでください。
- 入り パレンタルロックの機能を働かせたり、設定内容を変えるときに選びます。
 - →「パレンタルロックの設定を変える」の 手順に進んでください。

お知らせ

DVDビデオによっては、パレンタルロックに対応しているかどうかの区別がつきにくいものがあります。必ず、設定したパレンタルロックの機能がはたらくことを確認してからご使用ください。

■ パレンタルロックの設定を変える

「設定変更の手順」の手順4 (18754ページ) でENTERを 押した後、以下の手順を続け てください。


1 数字ボタンを押して4桁 の暗証番号を入力し、 ENTERを押して確定する

> (番号を入れ直すときは、 ENTERを押す前にCLEAR を押して数字を入力し直しま す。)






- 『**入り**』を選んでいるときは 次の手順に進みます。
- 『切り』を選んでいるときは パレンタルロックはこれで解除されます。
- **2 ◄/▶** を押して設定したい 規制レベルの国を選ぶ



3 ▲/▼を押して設定したい 規制レベルを選び、 ENTERを押す

> パレンタルロックがかか ります。



選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックを『切り』にしないかぎり、再生できなくなります。例えば、レベル7を設定すると、レベル8以上はロックされ、再生できなくなります。

お知らせ

- 『JĂPĂN』 (日本) を選んだ場合のレベル設定は、将来のために用意されたものです。適切な設定レベルは、実際にパレンタルロックに対応したDVDビデオを動作させてお確かめください。
- 『UŚA』(アメリカ)を選んだときの規制レベルは次のように対応しています。

レベル7: NC-17 レベル6: R レベル4: PG 13 レベル3: PG レベル1: G

■ パレンタルロックのレベルを変えるときは

手順を最初から繰り返します。

■ パレンタルロックの暗証番号を変えるとき は

「設定変更の手順」の手順4(☞54ページ)で、『入り』もしくは『切り』を選び、ENTERを押した後、以下の手順を続けてください。

1 ■**を4回押してから、ENTERを押す** 暗証番号が解除されます。

$$\stackrel{\text{STOP}}{\blacksquare} \to \stackrel{\text{STOP}}{\blacksquare} \to \stackrel{\text{STOP}}{\blacksquare} \to \stackrel{\text{ENTER}}{\blacksquare}$$

- 2 数字ボタンで、新たな4桁の暗証番号を入力する
- **3** ENTERを押す

タイトル停止



- 無し1つのタイトルが終わったら、再生を停止します。
- **有り** 1つのタイトルが終わっても再生を続けます。

PBC

ヒーヒーシー フレィハック コントロール PBCはPlayback Controlの略語です(☞「ビデオCDについて」、8ページ)。

VCD

- 無し PBC付のビデオCDのメニュー画面を使わず、 普通の再生をするときに選びます。
- **有り** PBC付のビデオCDのメニュー画面を使って再 生するときに選びます。

言語コード表

言語コードと対応言語

言語コード	言語名
_	言語なし
CHI (ZH)	中国語
DUT (NL)	オランダ語
ENG (EN)	英語
FRE (FR)	フランス語
GER (DE)	ドイツ語
ITA (IT)	イタリア語
JPN (JA)	日本語
KOR (KO)	韓国語
MAY (MS)	マレー語
SPA (ES)	スペイン語
AA	アファル語
AB	 アブバジア語
AF	 アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
ВН	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
ВО	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ブラン品 ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	アイルフフト語 スコットランドゲール語
GL	ガルシア語 _{グマラー} 語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語

言語コード	言語名
HA	- ロ盟 1
HI	ヒンディー語
HB	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
IN	国际部 インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	アイスフント語 ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
МО	モルタビア語
MR	マラータ語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アファン) オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	バシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ=ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語

言語コード	言語名
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語
SH	セルビアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
ТО	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ボラビュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZU	ズール語

接続した外部機器で録音/録画する


接続した外部機器で以下のような録音/録画ができます。

- 本機で再生した音声や映像
- FM/AM放送
- 接続した外部機器で再生した音声や映像

お知らせ

多くのディスクやメディアはコピープロテクト(コピー防止)されています。そのようなディスクやメディアを再生しても録音/録画はできません。

■ 外部機器と本機の関係 (具体的な接続については、12、13ページも参照してください。)



録音/録画の基本操作

1	録音/録画する外部機器を録音/録画一時停止にする MDレコーダー、DAT、カセットテープデッキ、ビデオテープレコーダー、 DVDレコーダー、CDレコーダーなどが録音/録画機器です。
2	本機の入力を、再生するソースの入力に切り換え、再生機器を再生一時停止にする ● DVDビデオ、ビデオCD、音楽用CDを再生一時停止するには、25ページを参照してください。 ● FM/AM放送の選局については、30ページを参照してください。 ● 外部機器への入力切り換えは、32ページを参照してください。
3	手順1の一時停止を解除して、録音/録画を始める
4	手順2の一時停止を解除して再生を始める

- 外部機器の録音/録画、再生、 再生一時停止などについては、 外部機器の取扱説明書を参照してください。
- 録音/録画中に他の入力を選ぶ と、新たに選んだ入力音声/映 像が録音/録画されます。222
- 各サラウンド音声と、Theater-Demensional、DSP音声効果、 LATE NIGHT、Front Effect、 Acoustic Control、各スピーカ ーのボリュームバランス(☞36 ~42ページ)は、記録される音 声には反映されません。
- 音声出力設定 (☞52、58ページ) を変更すると、録音にも影響します。

特別な録音/録画や、デジタル信号の録音について

■ 映像と音声を別々の機器から録音・録画する

本機の映像は、DVD、VIDEO 1以外の入力を選ぶと、VIDEO 2に接続した機器で再生している信号が出力されます。

これを利用して、VIDEO 2の機器を再生しながら、TAPE/MDまたは、FM、AM放送、テレビを選ぶと、VIDEO 2からの映像と、選んだ入力からの音声を、VIDEO 1に接続した機器で録画・録音することができます。

■ 外部機器で再生したデジタル信号を、外部 機器でデジタル録音する

本機のDIGITAL INPUT 1や、DIGITAL INPUT 2入力端子に接続した外部機器からのデジタル音声を、DIGITAL OUTPUT ペプティカル 出力端子に接続した機器で録音することが可能です。

ただし、以下のような制約により録音できない場合があります。

- シリアルコピーマネジメントシステムによる制約を受ける とき(シリアルコピーマネジメントシステムについて詳し くは、録音機器の取扱説明書を参照してください。)
- デジタル音声信号がビットストリーム方式のとき 録音可能な音声信号方式は、PCM (2チャンネルデジタ ルステレオ音声信号方式) です。
- 再生するデジタル音声のサンプリング周波数が、録音機器の対応範囲外のとき(録音機器で対応しているサンプリング周波数については、録音機器の取扱説明書を参照してください。)

ただし、本機で出力可能なサンプリング周波数の最大は、48kHzです。

■ 本機でDVDビデオを再生して、外部 ^୬ 機器でアナログ録音する

プイーディーエス DTSサラウンド音声以外のデジタル音声は、自動的にアナログ信号に変換されてアナログ各出力端子へ出力されます。アナログ出力端子に接続した外部録音機器で録音することができます。

DTSサラウンド音声は、再生してスピーカーから出力することはできますが、アナログ出力端子から出力されないので、録音することができません。(5 1 ページの表中のe を参照してください。)

お知らせ

『音声出力設定』を『96kサウンド』にすると、再生しているPCM 音声信号の周波数(kHz)/ビット(bit)によっては、DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子から信号が出力されなくなります(51 ページの表中のd を参照してください。)。

詳しくは、『本機でDVDビデオを再生して、外部機器でアナログ録音する』の『お知らせ』の2番目の項目(☞次ページ)を参照してください。

■ 本機でDVDビデオを再生して、外部 ²⁵⁵機器でデジタル録音する

本機で再生したDVDビデオの音声を、DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子に接続した機器でデジタル録音することができます。

デジタル音声信号は、『音声出力設定』が『ビットストリーム』に設定されていると、最適な音声信号方式でスピーカーや各出力端子に出力されます(☞58ページ)。

しかし、DOLBY DIGITALサラウンド音声信号については、『音声出力設定』が『ビットストリーム』や『96kサウンド』に設定されていると、DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子から出力されるデジタル音声信号はビットストリーム方式になります。(51ページの表中のbを参照してください。)ビットストリーム方式の音声信号は録音することができません。

したがって、DOLBY DIGITALサラウンドで記録された音声を録音するには、『音声出力設定』を『PCM』に設定する必要があります。このようにすると、DOLBY DIGITALサラウンド音声信号は、2チャンネル48kHz/16bit PCMに変換されてDIGITAL OUTPUT(OPT)出力端子から出力されます。(51ページの表中のcを参照してください。)

「DTSサラウンド音声については、『音声出力設定』の設定にかかわらず、デジタル出力端子からも、アナログ出力端子からも、録音することはできません。

お知らせ

- 『音声出力設定』が『PCM』に設定されていると、DTSサラウンド音声はスピーカーからも、DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子からも出力されません。(5 1 ページの表中のfを参照してください。)
- 『音声出力設定』を『96kサウンド』に設定していると、再生しているデジタル信号の周波数(kHz)/ビット(bit)によっては、DIGITAL OUTPUT(OPT)出力端子からの信号が出なくなります。(5 1 ページの表中のd を参照してください。)

高周波数のPCM音声信号をデジタル録音するには、『音声出力設定』を『ビットストリーム』か『PCM』に設定する必要があります。このようにすると、高周波数のPCM音声信号も録音可能な48kHz/16bit方式に変換されて、DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子から出力されます。

■ 本機でビデオCDを再生して、外部機 ^{火©シ}器でアナログ/デジタル録音する

ビデオCDはMPEG1音声方式で記録されています。 MPEG1音声信号は『音声出力設定』にかかわらず、録音することができます。

- DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子へは、44.1kHz/16bit方式に変換されて出力されます。
- 各アナログ出力端子へは、44.1kHz/16bitでアナログ 信号に変換されて、出力されます。

詳しくは、51ページの表を参照してください。

■ 本機で音楽用CDを再生して、外部機 ^{CDン} 器でアナログ/デジタル録音する

E-S-14 PCM音声信号は『音声出力設定』にかかわらず、録音する ことができます。

- ◆ DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子へそのまま出力されます。
- 各アナログ出力端子へは、44.1kHz/16bitでアナログ 信号に変換されて、出力されます。


プイニアイニング DTSサラウンド音声信号は『音声出力設定』にかかわらず、 録音できません。

- ◆ DIGITAL OUTPUT (OPT) 出力端子へ は、ビットストリーム方式で出力されます。 (ビットストリーム信号は録音できません。)
- 各アナログ出力端子への音声信号出力はされません。

詳しくは、51ページの表を参照してください。

付属のリモコンでお手持ちのテレビを操作する

本機のリモコン(RC-437M)の7つの学習ボタンに、テレビのボタンの機能を学習させ、テレビを操作することができます。



お願い


本機のリモコンにコピーしたテレビ操作機能は、電池が弱くなったりなくなったりした場合や、その他の原因で消えてしまう場合があります。消えてしまった場合は再度コピーを繰り返す必要があります。テレビのリモコンは使用しない場合でも、大切に保管しておいてください。

学習させる前に

- 手順を行っている途中で、SEND/LEARNインジケーターが<u>3回</u> 点滅したときは、学習作業が失敗しました。再度、手順2からや り直してください。
- 本機のリモコンも、テレビのリモコンも、新しい乾電池を使ってください。電池が古いと、うまく学習できず、テレビ操作が正しくできないことがあります。
- 本機のリモコンを含め、ほとんどのリモコンは赤外線方式を使用していますが、テレビのリモコンがこれ以外の方式を使用している場合は、学習させられません。
- 本機のリモコンには、テレビ操作用に7個のボタンが用意されていますが、信号をコピーできるボタン数は、テレビのリモコンのタイプやメーカーによって異なります。
- コピーの最中の誤動作を防ぐため、本機とテレビの両方の主電源 を切っておいてください。
- テレビのリモコンのボタンによっては、1つのボタンに2つ以上 の機能が登録されているものがありますが、本機のリモコンには 1つの機能しかコピーできません。
- 一度学習させたボタンに、同じ手順で別の信号を学習させると、 新しい信号が前に学習させた信号に上書きされます。
- テレビのリモコンの説明の載っている取扱説明書も併せて参照してください。

本機のリモコンに、テレビのリモコン の信号を学習させる

1 本機のリモコンと、テレビのリモコンの頭が向き合うように、平らで水平なテーブルの上に置く



2 同時に

MODE TVを押しながら、 SEARCHを1回押す

SEND/LEARNインジケーターが点 灯し、学習モードに入ります。





30秒以内に次の手順をおこないます。

3



本機のリモコンの学習ボタンのう ち1つを、1回押す

SEND/LEARNインジケーターが一 度消え、再び点灯します。

一瞬消え、再び点灯



30秒以内に次の手順をおこないます。

学習させたいボタンを変更するときは

本機のリモコンの別の学習ボタンを30秒以内 に押します。

4

テレビのリモコ ンのボタン



SEND/LEARNインジケーターが 点滅するまで、学習元のテレビリ モコンのボタンを押す

学習が成功すると、SEND/LEARNイ ンジケーターが2回点滅します。

- 正常に学習できたとき
- → 2回点滅 → 3回点滅
- 学習が失敗に終わったとき メモリーオーバーで学習で

 - きなかったとき
- → 6回点滅



お知らせ

メモリーオーバーは、テレビのリモコンのボタ ンのデータ量が本機のリモコンの学習ボタンの 記憶容量よりも大きいことを意味します。 メモリーオーバーになるテレビのリモコンのボ タンは学習させることはできません。

■ 特定の学習ボタンを工場出荷時の状態に戻 すには

手順2を行ったあとで、工場出荷状態に戻したい学習ボタン を2回押します。

- 成功すると、SEND/LEARNインジケーターか2回点滅 します。
- ▶ 不成功に終わったときは、SEND/LEARNインジケータ -が3回点滅します。この場合、学習ボタンの内容は手順 前と変わりません。

■ すべての学習ボタンを工場出荷時の状態に 戻すには

1 MODE TVを押しながら、SEARCHを2回押す SEND/LEARNインジケーターが2回点滅した後、点灯に変 わります。30秒以内に次の手順をおこなってください。


2 MODE TVを再度押す

- 成功すると、SEND/LEARNインジケーターが2回点 滅します。
- 不成功に終わると、SEND/LEARNインジケーターが 3回点滅します。この場合、学習ボタンの内容は手順 前と変わりません。

コピーしたボタンがうまくはたらかないときは


- 学習ボタンを押したときに、SEND/LEARNインジケーターが点 灯しないときは、再度コピーし直してください。
- リモコンが近距離でしかはたらかなかったり、テレビの反応が遅 いときは、乾電池が減っていないか確認してください。 乾電池が減っていると、正しくテレビ操作機能がコピーされませ ん。再度コピーし直してください。
- 乾電池がなくなってから、また乾電池を取り出してから10分以 上リモコンを放っておくと、コピーしたテレビ操作機能が消えて しまいます。この場合はリモコンに新しい乾電池を入れ、再度コ ピーし直してください。

学習させたボタンでテレビを操作する



テレビを操作する前に、MODE TV を押してから、学習ボタンを押す

一度押せば、他のMODEボタンを押さない 限り、本機のリモコンはテレビ操作専用と なります。



故障? と思ったら

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

表や他機の取扱説明書で点検しても正常に動作しないときは、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店、またはオンキョーサービスステーションまでご連絡ください。その際に「お名前」「おところ」「電話番号」「製品名(DR-2000)」と、「故障または異常の内容」をできるだけ詳しくお知らせください。

	症状	原因	処 置	参照ページ
アンプ部	● 電源が入らない。	●電源プラグの差し込みが不完全になっている。● 主電源がOFFになっている。● 本機内蔵のコンピューターが、外部からのノイズに影響を受けた。● 本機内部のヒューズが飛んだ。	 ●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 ●主電源をONにしてください。 ●一度主電源を切ってから、主電源を入れ直してください。それでも回復しない場合は、電源コードを一度抜いてから、再度コンセントに接続してください。 ●オンキョーサービスステーションにご連絡ください。 	18 18 18 裏表紙
	● 音が出ない。	● ミューティング機能が働いている。● 接続に問題がある。● ヘッドフォンを接続している。	● リモコンのMUTINGを押して、ミューティングを解除してください。 ● 接続を点検してください。 ● 音量を下げてからヘッドフォンをはずしてください。	35 12~18 35
	● 表示部に _{カテクト} 『T. Protect』が表示 され、スタンバイ状態 となり、STANDBYイ ンジケーターが点滅を 始めた。	● 機器内部の温度が上がり過ぎた。	● 電源を切り、しばらく放置してください。それでも改善されない場合は、オンキヨーサービスステーションにご連絡ください。	裏表紙
	● センタースピーカーか ら音が出ない、また は、非常に小さい音し か出ない。	● スピーカーが正しく接続されていない。 ● サラウンドモードが『Sfereo』か 『Orchestra』になっている。 ● 各スピーカーの音量バランス調整で、センタースピーカーの音量を小さくした。 ● センタースピーカーが存在しない設定になっている。	● スピーカー接続を確認してください。 ● 『Stereo』や『Orchestra』のときはセンタースピーカーから音がでません。 ● センタースピーカーの音量を再調整してください。 ● スピーカー構成の設定で、センタースピーカーが存在する設定になっているか、確認してください。	15 40 23, 41 20, 21
	● 他機で再生した映像が テレビ画面にあらわれ ない。	● テレビが本機を接続した入力に設定されていない。● ビデオケーブルが正しく接続されていない。	● テレビの入力を、本機を接続した入力端子に対応した入力に切り換えてください。 ● 本機とテレビの接続を確認してください。	12
	●再生中の音声が聞こえ	Sビデオ接続のみをしている。別の入力が選ばれている。	● 通常のビデオ接続もおこなってください。● 再生している機器の入力を選んでください。	12, 13 32
	ない。 ● リモコンのボタンも、 本体のボタンもはたら かない。	● 電源の電圧の変動や、静電気などによって動作がおかしくなった。	● 一度主電源を切ってから、主電源を入れ直してください。それでも回復しない場合は、電源コードを一度抜いてから、再度コンセントに接続してください。	18
リモコン	● 本体のボタンははたら くが、リモコンのボタ ンがはたらかない。	リモコンが、操作しようとしている機能 モードになっていない。リモコンに乾電池が入っていないか、電	● リモコンを操作する前に、正しいMODEボタンを押してください。 ● 新しい乾電池をリモコンに入れてください。	10 10
	2 15 15 15 15 15 15 15 15	池が切れている。 ● リモコンの先が本体の受光部に向けられていない。	リモコンの先を本体の受光部に向けて操作してください。	10
		● リモコンが本体から遠すぎる。	● リモコンは、本体から5m以内のところで操作してください。	10

誤動作するときは

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、本体のSPEAKER A/Bを押しながら、 **(**) STANDBY/ONを押してください。 『Clear』が本体表示部に表示されたのち、スタンバイ状態となり、工場出荷時の状態になります。ただし、お客様が設定した内容もすべて消えますので、改めて設定しなおしてください。

	症状	原 因	処 置	参照ページ
ע/ס<ם	● ディスクの再生ができ ない。	● ディスクが入っていない。	● ディスクを入れる。(入れたディスクによって、本体の表示部に『DVD』または『VCD』、 『CD』の表示がでます。確認してください。	24
		● 再生できないディスクを入れた。	● 本機で再生できるディスクを入れてくださ い。	8
		● ディスクの裏表が逆になっている。	● 再生面を下にしてディスクトレイに置いてください。	24
		ディスクのリージョン番号が本機に合っていない。ディスクがディスクトレイのガイド内に	●本機では、リージョン番号「2」または 「ALL」のディスクを再生してください。● 正しいガイドの内側に置いてください。	8 24
		収まっていない。 ● ディスクが汚れている。	● ディスクを取り出して、手入れしてくださ い。	25, 9
		● パレンタルロックが働いている。	い。 ● パレンタルロックを解除するか、パレンタル ロックのレベルを変えてください。	60
/ビデオC	● DVD操作関係のボタ ンが働かない。	● SETUPが押されたため、本機が機能設定 コマンド入力の待機状態になっている。	● SETUPを1回押してください。それでもボタ ンが働かないときは、▲を押してください。	_
D	● 再生画像が時々乱れ る。	● ディスクが汚れている。	● ディスクを取り出して、手入れしてくださ い。	9
/音楽用CD		● 早送り、早戻しをしている。	● 早送り、早戻しをすると画像が多少乱れることがあります。これは本機の故障ではありません。	_
	● 再生画像の明るさが一定 しない。または、再生画 像にノイズが入る。	● コピープロテクト(コピー防止機能)が 働いている。	◆本機を直接テレビに接続してください。本機を ビデオデッキ経由で接続しないでください。	12
	◆本機で再生した映像が テレビ画面にあらわれ ない。	● テレビが本機を接続した入力に設定されていない。	● テレビの入力を、本機を接続した入力端子に対応した入力に切り換えてください。	_
	● ディスクの再生順序で 再生されない。	● リピート再生、メモリー再生、ランダム 再生などが設定されている。	● 特別な再生モードを解除してください。	43, 44, 45
	● 再生しているディスク の音声が出ない。	● 『音声出力設定』と音源の音声方式が 合っていない。	● 現在の『音声出力設定』を確認して、正しい 設定にしてください。	50, 58
	● FMステレオ放送のと き、モノラル放送にく らべ、サーというノイ ズが出る。	● FMステレオ電波はモノラル電波に比べ、変調のしかたが異なるので放送局の電波の強さによってはノイズが少し出ます。	● モノラルで受信してください。	30
	● モノラル放送、ステレオ 放送ともノイズが多い。	● アンテナの設置場所や向きが不適当。● 放送電波が弱い。	● アンテナの設置場所、高さ、方向を変えてみてください。	16
	● FMステレオ放送でFM STインジケーターが点滅 し、完全に点灯しない。	● アンテナの向きが不適当。● 放送電波が弱い。	室内アンテナなら屋外アンテナにしてください。素子数の多いアンテナに変えてみてください。(アンテナ工事には技術と経験が必要で	17
チュ	● 音がひずんだり小さく なったりする。	● 電波が乱れている。● 近くを自動車が走っていたり、飛行機が 飛んでいる。	すので販売店にご相談ください。)	
 ナ 	● ステレオ放送でノイズ が多く、ときどき音が 出なくなる。	● アンテナの設置場所や向きが不適当。● 放送電波が弱い。		
	● FMステレオ放送で音 にひずみが多い。	● 近くにビルや山がある。 [送信所からの電波(直接波)とビルや山に反射した電波(反射波)との干渉によりマルチパスひずみが生じている。]		
	● AM放送受信時、ノイ ズが入る。	● 電気器具がすぐそばにあり、電源が入っている。	● AM室内アンテナを電気器具から離してください。 ● 電気器具の電源を切ってください。	_
	● プリセットした放送局 が選べない	●長時間電源コードがコンセントから抜かれていたか、主電源が切られていたため、プリセット内容が消失した。	● 再度放送局のプリセットを行ってください。	30
録音	● スピーカーから音声は 聞こえるが、録音でき	● DTSサラウンド音声を録音しようとし ている。	● DTSサラウンド音声は録音できません。	64
	ない。	● 『音声出力設定』が正しく設定されていない。	● 現在の『音声出力設定』を確認して、正しい 設定にしてください。	50, 58

主な仕様

■ アンプ部

定格出力

全てのチャンネル(2チャンネル駆動時)

40W 6Ω 1kHz, EIAJ

30W 6Ω 1kHz、全高調波歪率0.6%

全高調波ひずみ率: 定格出力時で0.6%

1W出力時で0.2%

混変調ひずみ率: 定格出力時で0.6%

1W出力時で0.2%

ダンピングファクター:8Ω負荷時で40

入力感度/インピーダンス

DIGITAL INPUT1、2(光デジタル音声): $-21\sim-15$ dBm LINE(VIDEO 1、2、TV/LINE、TAPE/MD: $200mV/50k\Omega$

コンポジット (VIDEO 1、2) : 1Vp-p/75Ω

S-VIDEO (VIDEO 1、2) (Y信号) : $1 \text{Vp-p}/75\Omega$

(**C信号**): $0.28 \text{Vp-p}/75\Omega$

定格出力/インピーダンス

DIGITAL OUTPUT (OPT) (光デジタル音声): -21~-15dBm

REC OUT (TAPE/MD, VIDEO 1) : $200 \text{mV}/2.2 \text{k}\Omega$

PRE OUT ($\forall \forall \forall \neg \neg \neg \neg$) : $1 \text{V}/2.2 \text{k}\Omega$

コンポジット (MON OUT、VIDEO 1) : $1 \text{Vp-p}/75\Omega$

S-VIDEO (MON OUT, VIDEO 1)

(Y信号): 1 Vp-p/75Ω

(C信号): 0.28Vp-p/75Ω

コンポーネント映像出力(DVD OUT)

(Y信号): 1 Vp-p/75Ω

(CR/CB信号): 0.7Vp-p/75Ω

周波数特性:20~30,000Hz、+/-0.8dB

アコースティックコントロール 1: +6dB (40Hz時)

2: +10dB (55Hz時)

+5dB (10,000Hz時)

SN比: 100dB (IHF) ミュート: -∞dB

■ DVD部

読み取り方式:非接触光学式

線速度:3.49m/s(1層目)、3.84m/s(2層目) エラー訂正方式:リードソロモンプロダクトコード 信号方式:日米標準NTSCカラーテレビジョン方式

音声周波数特性(デジタル音声)

DVDリニア音声:44.1kHzサンプリング4Hz~20kHz

: 48kHzサンプリング4Hz~22kHz: 96kHzサンプリング 4Hz~44kHz

ワウ・フラッタ: 測定限界以下

■ チューナー部

FM

受信範囲:76.0~90.0 MHz (100kHzステップ)

実用感度

モノラル: 11.2dBf、1.0 μ V(75 Ω) ステレオ: 17.2dBf、2.0 μ V(75 Ω)

キャプチャレシオ: 2.0dB イメージ妨害比: 40dB IF妨害比: 90dB

SN比

モノラル: 76dB ステレオ: 70dB **2信号選択度:** 55dB **AM**抑圧比: 50dB

ひずみ率

モノラル: 0.2% ステレオ: 0.3%

周波数特性:30~15,000Hz、+/-1.0dB ステレオセパレーション:45dB(1kHz)

:30dB (100~10,000Hz)

ミューティングレベル: 17.2dBf

AM

受信範囲:522~1,629kHz(9kHzステップ)

実用感度:30μV イメージ妨害比:40dB IF妨害比:40dB SN比:40dB ひずみ率:0.7%

■ 一般仕様

使用電源: AC 100V、50/60Hz 消費電力(電気用品取締法): 115W

外形寸法:435(幅)×108(高さ)×421(奥行き)mm

質量:9.1kg

■ リモコン RC-437M

方式:赤外線

信号到達距離:約5m


使用電池: 単3型 (1.5V) 乾電池2個

[※] 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

各部の名称

[] 内のページは、参照ページを示しています。

■ 本体前面




- ONインジケーター、STÂNDBYインジケーター [18]
- 2 ディスクトレイ [24]
- 3 リモコン受光部 [11]
- 4 表示部 [35, 72]
- 5 入力インジケーター [24, 30, 31, 32]
- 6 INPUTつまみ [30, 31, 32]
- 7 ACOUSTIC CONTROLボタン/インジケーター [42]
- 8 音量つまみ [34]
- 9 **⊙** POWERスイッチ [18]
- 0 ヘッドフォン端子 [35]
- A SPEAKER A/Bボタン [34]
- B SUBWOOFER MODEボタン [21]
- C ▲ (トレイ開閉) ボタン/ランプ [24, 25, 35]
- D TEST TONEボタン [23. 41]

- E (停止) ボタン/ランプ [25, 35]
- F DIŚTÁŃCEボタン [22]
- G ▶ (再生) ボタン/ランプ [24, 35]
- サヤンネル セレクト H CH SELボタン [23, 41]
- シアターティメンショナル セットアップ Theater-Dimensional SETUPボタン [39]
- J I◀◀ /▶▶ ボタン [29] / TUNER PRESET **◄/►** ボタン [30, 31]
- K ▼ DOWN / ÚP A ボタン [20, 22, 23, 39, 41]
- L SURROUNDボタン [40]
- м FM MODEボタン [30]
- N STÉREOボタン [40]
- O PRESET MEMORYボタン [30, 31]
- P Theater-Dimensionalボタン/インジケーター [39]
- Q TUNING **◄/►ボタン** [30]
- R **DISPLAYボタン** [52, 53]
- S SPÉAKER SÉTUPボタン [20, 21]

各部の名称


■ 表示部



- 1 SP A / Bインジケーター [34]
- 2 入力音声方式表示インジケーター [24, 32, 37]
- 3 放送局受信、FM MUTE、FM STインジケーター
 [30]
- 4 ディスクインジケーター [24]
- 5 REPEAT/A-B REPEATインジケーター [43]
- 6 ▶ (再生) / (一時停止) インジケーター
- 7 カメラアングルインジケーター [47]
- 8 SLEEPインジケーター [35]

- 9 **MEMORY**インジケーター **[44]**
- 0 CORNERインジケーター [38]
- A STEREOインジケーター [40]
- B DSPインジケーター [40]
- C DOLBY PRO LOGICインジケーター [40]
- D 多目的表示部
- E TÎTLE, ĈHP, TRACK, TOTLAL, REMAIN インジケーター [52, 53]
- F MUTINGインジケーター [34]

■ リモコン



- 1 SEND/LEARNインジケーター [10, 66, 67]
- 2 ONボタン [18, 32, 66] STNBY () ボタン [18]
- 3 SLEEPボタン [35]
- 4 INPÚŤ ŚEĽÉĆTOR ◄/► ボタン [31, 32]
- 5 MODE AŰĎÍO / DVĎ / TÁ/MĎ / ŤVボタン [11]
- 6 STEREOボタン [40]
- 7 ŚÚŔŖボタン [40]
- 8 TITLEボタン [27]
- 9 CH TUNボタン [31, 33, 66]

- 0 RETURNボタン [44, 46, 54]
- A REPEATボタン [33, 43, 44]
- B A-Bボタン [43]
- C (停止) ボタン [25, 33, 61]
- D ŘĚČ (録音) ボタン [33]
- E 🖟 (再生一時停止) ボタン [25, 33]
- F RANDOMボタン [45]
- G SUBTITLE/SUBTITLE ON/OFFボタン [48]
- H CLÉARボタン [43~50]
- I MEMORYボタン [44]
- J ŚW MODEボタン [21]
- к TEŚT TONEボタン [23, 41]
- L LATE NIGHTボタン [42]
- M DIŚTÁŃCEボタン [22]
- N SP A / SP Bボタン [34]
- Ó T-Dボダン [39]
- アコースティック コントロール P **A.CTRLボタン [42]**
- Q MENUボタン [27, 49]
- R カーソル (▲/▼/◀/►/ENTER) [18, 24, 27, 44, 46~50, 54]
- s VOL ▲ /▼ボタン [33, 34, 66]
- T SETUPボタン [18, 54] FULLE *** TV/VCRボタン [33, 66]
- U ▶ (再生) ボタン [24, 33]
- ∨ MUTINGボタン [33, 34, 66]
- W DIMMERボタン [35]
- Y ◀◀ (早戻し) /▶▶ (早送り) ボタン [26, 33]
- Z OPEN/CLOSE (トレイ開閉) /▲ (イジェクト) ボタン [24, 25, 33]
- [▶ SLOW (スロー再生) ボタン [26]
- ¥ AŃĠĹEボタン [47]
-] ZÔÔMボタン [46]
- a DISPLAYボタン [44, 52, 53]
- b CH SELボタン [23, 41]
- c 数字ボタン (0~9、+10、--/---) [27~29, 33, 44, 45, 61]
- d UP ๎_▲/DOWN ▼ ボタン [20, 22, 23, 39, 41]
- e SEÁRCHボタン [27, 29, 45, 66]
- f T-D SETUPボタン [39]

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。通常のテレビでは、4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の比率となっています。横に広がった臨場感溢れる映像が楽しめるようになっています。

パレンタル(視聴制限)

国ごとの規正レベルに合わせて視聴制限に対応したディスクの再生を制限する、というDVDプレーヤーの機能のひとつです。制限のしかたはDVDビデオによって異なり、全く再生できない場合や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し替えて再生する場合などがあります。

スクリーンセーバー

同じ静止画を長時間再生し続けると画面に焼きつき現象が出ることがあります。

これを避けるため、本機ではスクリーンセーバー機能を持っています。基本的には画面の輝度を落とせば同様の効果が得られますが、他のDVDプレーヤーのスクリーンセーバーでは一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするもののほか、常に動画を表示して、画面の一カ所に強い光線(明るい色)が集中しないようにするものもあります。

ダイナミックレンジ

ひずみ無く信号を伝送、変換する最大のレベルと雑音その他、機器の性質で制限される最小レベルの差をいいます。単位はデシベル(dB)を使います。

PCM

Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。CDやLD、DVDビデオのデジタル音声がPCMです。

マルチアングル

DVDビデオの機能のひとつで、同じ場面が視点を変えて複数のアングル(カメラの位置)で記録されていることです。

ビットレート (Bit Rate)

DVDビデオに圧縮して記憶されている画像の1秒あたりの情報量を示す値です。単位はMbps (Mega bit per second)で、1Mbpsは1秒あたりの情報量が1,000,000ビットであることを表します。

この値が大きいほど画像の情報量は多くなりますが、必ずし も画質とは直接関係しません。

ビットストリーム

ドルビーデジタルやDTSフォーマットのデジタルデータです。

DVDビデオ

CDと同じ直径で、最大 8 時間までの動画が記録できるディスクです。

片面一層で4.7GB (Giga Byte) とCDの7倍の情報が記録でき、片面2層で8.5GB、両面1層では9.4GB、両面2層では17GBが記録できます。

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEG2」(エムペグ2)を採用し、映像データを約1/40(平均)に圧縮して記録します。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報はPCMの他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめます。またマルチアングル、マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができます。

ビデオCD

MDと同等の音質とVHS並みの画質で動画再生が楽しめるディスクです。デジタル信号の圧縮技術(MPEG1方式)により最大74分のデジタル画像と音声が連続再生できます。ビデオCDにはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止画を再生できる"プレイバックコントロール(PBC)"対応のディスクがあります。

PBC (プレイバックコントロール)

ビデオCD (バージョン2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。

PBC対応ビデオCDに記録されているメニュー画面(選択画面)を使って、簡単な対話型ソフトや、検索機能を持ったソフトなどを楽しめます。

オンキヨーサービス網一覧表

オンキョーサービス網のご案内

万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談ください。

)製品の故障や修理についてのお問い合わせは、下記へどうぞ。

修理をご依頼になる前に、 取扱説明書の「故障かな?と思ったときは」または「故障?と思ったときは」をご確認のうえご依頼ください。

	ったときは」または「故障?と思ったときは」をご確認のつえご依頼くだざい。
北海道地区	
札幌サービスステーション	TEL 011-747-6612 FAX 011-747-6619 〒001-0028 札幌市北区北28条西5-1-28 トーシン北28条ビル
青森・岩手・宮城・秋田・山肝	形・福島地区
仙台サービスステーション	TEL 022-297-0571 FAX 022-257-7330 〒 984-0051 仙台市若林区新寺 4-9-5 第二丸昌ビル 1F
茨城・栃木地区	
宇都宮サービスステーション	TEL 028-634-4307 FAX 028-634-4308 〒 320-0831 栃木県宇都宮市新町 2-7-7
群馬・埼玉・新潟地区	
大宮サービスステーション	TEL 048-651-8612 FAX 048-651-9137 〒 330-0034 埼玉県大宮市土呂町 2-29-2 高安ビル 1F
千葉・東京(23区)地区	
東京サービスセンター	TEL 03-3861-8121 FAX 03-3861-8124 〒 111-0054 東京都台東区鳥越 1-2-3 ハマスエビル
東京(23区を除く)・山梨地	<u>×</u>
八王子サービスステーション	TEL 0426-32-8030 FAX 0426-32-8040 〒 192-0914 東京都八王子市片倉町 358 番地
神奈川地区	
横浜サービスステーション	TEL 045-322-9342 FAX 045-312-6603 〒 220-0072 横浜市西区浅間町 1-13 共益ビル 5F
長野・岐阜・静岡・愛知・三	重地区
名古屋サービスステーション	TEL 052-772-1229 FAX 052-772-1331 〒 465-0013 名古屋市名東区社口 1 丁目 1001 番
富山・石川・福井・滋賀・京都	郡・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区
大阪サービスセンター	TEL 06-6576-7620 FAX 06-6576-7604 〒 552-0013 大阪市港区福崎 2 丁目 1 番地 49 号
鳥取・島根・岡山・広島・山口	コ(下関を除く)地区
広島サービスステーション	TEL 082-262-3315 FAX 082-262-6571 〒 732-0057 広島市東区二葉の里 2-8-28
徳島・香川・愛媛・高知地区	
高松サービスステーション	TEL 087-868-5662 FAX 087-868-5672 〒 760-0079 高松市松縄町 44-8 西原ビル 1F
	崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区
福岡サービスステーション	TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19 みなみビル 202

●カタログのご請求、製品についてのご相談はカスタマーセンターへどうぞ。

e-mail: customer@onkyo.co.jp

ナビダイヤル 0570-01-8111 (全国どこからでも市内料金で通話いただけます。) TEL:

携帯電話・PHS のかたは、072-831-8111 へどうぞ。

オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページへ → http://www.onkyo.co.jp

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ → http://www.e-onkyo.com

修理窓口の名称、住所、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。 2000年11月現在

修理について

■ 保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管して ください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■ 調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから修理を依頼してください。

■ 保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示 のうえ、お買い上げの販売店または、当社サービスステーション にご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。

ご購入されたときにご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。						
ご購入年月日: ご購入店名:	: 年月日					
	Tel. ()					
メモ:						

■修理を依頼されるときは

「おところ」「お名前」「電話番号」「製品名(DR-2000)」 「故障または異常の内容」をできるだけ詳しくお買い上げ店、 または当社サービスステーションまでご連絡ください。

■ 保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。



オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品の故障や修理についてのお問い合わせ先: お買い上げの販売店もしくはサービス網一覧表記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。 ●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 06(6576)7620